

说明

- 传感器为热敏电阻 (NTC) 类型，其电阻随温度变化而变化。
- TCM给传感器提供5V电压；输出值随变速器油温的变化而改变。
- 油温传感器安装在阀体上。传感器与电磁阀线束集成在一起。



功能

- 变速器油温传感器检测自动变速器油温度，并将信息传递至TCM。
- 传感器发出的数据用于识别低温和高温范围内液力变矩器离合器啮合和脱开区，并用于换档期间补偿油压等级。