

拆卸

AVN控制模块

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸音频/视频/导航4.0 (AVN) 控制器。
(参考AVN系统-“音频/视频/导航 (AVN) 控制器”)

车顶天线

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸车顶天线。
(参考AVN系统-“音频/视频/导航天线”)

UVO小键盘

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸室内电铬后视镜。
(参考室内电铬后视镜)

安装

AVN控制模块

1. 安装音频/视频/导航4.0 (AVN) 控制器。
(参考AVN系统-“音频/视频/导航 (AVN) 控制器”)
2. 连接蓄电池负极端子。

车顶天线

1. 安装车顶天线。
(参考AVN系统-“音频/视频/导航天线”)
2. 连接蓄电池负极端子。

UVO小键盘

1. 安装室内电铬后视镜。
(参考室内电铬后视镜)
2. 连接蓄电池负极端子。