

地板线束(2)

HL-10

地板线束

F01	SRS控制模块	I/P-C	智能接线盒	GF06	搭铁
F04	货舱灯	I/P-D	智能接线盒		
F05	4WD ECM	JF01	短接连接器		
F06-A	电动后备箱门模块	JF02	短接连接器		
F06-B	电动后备箱门模块	CF11	连接控制线束		上控制台延伸线束
F06-C	电动后备箱门模块	CF21	连接控制线束	F61	控制台开关(配备EPB)
F07	电动后备箱门左主轴	FD11	连接驾驶室车门线束	F62	控制台开关(未配备EPB)
F08	电动后备箱门右主轴	FD21	连接助手席车门线束	F63	ATM 变速杆照明灯
F11	智能钥匙天线(内部#2)	FD31	连接后左车门线束	F64	杯架加热器
F12	燃油泵控制模块	FD41	连接后右车门线束	FF02	连接地板线束
F13	燃油压力传感器	FF01	连接右地板线束		
F14	自动大灯水平调整模块	FF01	连接左地板线束		
F15	控制台开关(配备HPB)	FF02	连接上控制台延伸线束		后控制台延伸线束
F19	后左组合灯(外侧)		(未配备HPB)	F71	后USB充电器
F20	后右组合灯(外侧)	FF03	连接后控制台延伸线束	F72	后电源插座
F24	驻车制动开关	FF04	连接后左轮速传感器延伸线束	FF03	连接地板线束
F27	车顶天线	FF05	连接右左轮速传感器延伸线束		
F28	电控电磁离合器	FF06	连接EPB左执行器延伸线束		后轮速传感器延伸线束
F29	驾驶席窗帘式空气囊	FF07	连接EPB右执行器延伸线束	F22	后左轮速传感器
F30	助手席窗帘式空气囊	FR11	连接后备箱门线束	F23	后右轮速传感器
F31	驾驶席侧面空气囊	FR21	连接后备箱门线束	FF04	连接地板线束
F32	助手席侧面空气囊	FR31	连接后保险杠延伸线束	FF05	连接地板线束
F33	驾驶席正面碰撞传感器	FS11	连接驾驶席座椅延伸线束		
F34	助手席正面碰撞传感器	FS21	连接助手席座椅延伸线束		EPB延伸线束
F35	驾驶席后侧面碰撞传感器	FS31	连接后座椅加热器延伸线束	F09	电动驻车制动执行器-左
F36	助手席后侧面碰撞传感器	MF11	连接主线束	F10	电动驻车制动执行器-右
F37	驾驶席座椅安全带扣环开关	MF21	连接主线束	FF06	连接地板线束
F38	助手席座椅安全带扣环开关	GF01	搭铁	FF07	连接地板线束
F39	驾驶席座椅安全带拉紧器	GF02	搭铁		
F40	助手席座椅安全带拉紧器	GF03	搭铁		
F41	驾驶席固定锚拉紧器	GF04	搭铁		
F42	助手席固定锚拉紧器				
F43	安全带提示垫				
F50	ATM变速杆(AT)				
F51	ATM变速杆(DCT)				
F53	后左侧方盲区监测雷达				
F54	后右侧方盲区监测雷达				
F57	燃油加油口电机				
F59	后左轮速传感器(4WD)				
F60	后右轮速传感器(4WD)				