


主线束(5)

CV10-5

M07-B ICM继电器盒



KMC端子编号	1898005012AS
Vender端子编号	936151-1
Vender端子名称	AMP_090III_22F



- | | | | |
|-------|---|----------|--|
| 1. - | - | 13. Gr/O | 室外后视镜展开继电器:
驾驶席/助手席电动室外后视镜
(折叠电机) |
| 2. L | 室外后视镜折叠继电器:
BCM(继电器控制) | 14. P | 室外后视镜展开继电器:
BCM(继电器控制) |
| 3. - | - | 15. Gr/B | 室外后视镜折叠继电器:
驾驶席/助手席电动室外后视镜
(折叠电机) |
| 4. - | - | 16. R | 室外后视镜折叠/展开继电器:
智能接线盒
(LCAD 保险丝-唤醒) |
| 5. Gr | 室外后视镜折叠/展开继电器:
智能接线盒
(LCAD保险丝-唤醒) | 17. B | 室外后视镜展开继电器:
搭铁(GM03) |
| 6. - | - | 18. B | 室外后视镜折叠继电器:
搭铁(GM03) |
| 7. - | - | 19. - | - |
| 8. - | - | 20. - | - |
| 9. - | - | 21. - | - |
| 10. - | - | 22. - | - |
| 11. - | - | | |
| 12. - | - | | |

M08 仪表盘

KMC端子编号	-
Vender端子编号	MG655708
Vender端子名称	KET_025II_40F



- | | | | |
|---------|---|----------|-----------------------------|
| 1. B | 搭铁(GM06) | 21. G | 行车电脑开关(-):
方向盘远程控制开关(右) |
| 2. L | 照明灯(-) | | (行车电脑/巡航(-)) |
| 3. P | 仪表盘开关(变阻器-亮度降低) | 22. R | 行车电脑开关1(+):
方向盘远程控制开关(右) |
| 4. G/O | 仪表盘开关(变阻器-亮度增加) | | (行车电脑开关) |
| 5. - | - | 23. B | 行车电脑开关2(+):
方向盘远程控制开关(右) |
| 6. - | - | | (巡航开关) |
| 7. - | - | 24. Br | ATM 变速杆照明灯(P档指示灯) |
| 8. Y/B | 机油压力开关 | 25. P | ATM 变速杆照明灯(R档指示灯) |
| 9. G | 交流发电机(L) | 26. Y | ATM 变速杆照明灯(N档指示灯) |
| 10. - | - | 27. O | ATM 变速杆照明灯(D档指示灯) |
| 11. W | 控制台开关(驾驶模块开关) | 28. L | ATM 变速杆照明灯(S档指示灯) |
| 12. P | 钥匙防盗模块 | 29. B | M-CAN(低电位) |
| 13. R | 大灯喷水器流量传感器 | 30. Y | M-CAN(高电位) |
| 14. Br | 燃油传感器(+):
燃油泵控制模块 | 31. - | - |
| 15. - | - | 32. G | C-CAN(高电位) |
| 16. G | 燃油传感器(-):
燃油泵控制模块 | 33. O | C-CAN(低电位) |
| 17. Br | 车速信号(速度输出):
音响、音频/视频&导航控制、
全景天窗主控制模块(玻璃)、
全景天窗副控制模块(卷带)、
自动大灯水平调整模块、诊断连接器 | 34. G | 仪表盘扬声器(+) |
| 18. G/O | 变阻器输出 | 35. O | 仪表盘扬声器(-) |
| 19. O | 智能接线盒
(保险丝-空气囊警告灯) | 36. B | 搭铁(GM06) |
| 20. R | 照明灯(+) | 37. B | 搭铁(GM06) |
| | | 38. R | [配备ISG]
低电压直流-直流转换器(音响) |
| | | 39. Gr/O | 智能接线盒
(保险丝-仪表盘) |
| | | 40. R | 智能接线盒
(LCAD保险丝-唤醒) |