

双离合变速器(DCT)线束(3)

CV32-3

T02 变速器档位开关

KMC端子编号	18980033Q7AS
Vender端子编号	MG641299-5
Vender端子名称	KET SSD 10F



1. -	-	9. P/B	ECM(启动开关输入信号)、 发动机室接线盒(启动继电器)、 智能钥匙控制模块 (启动继电器反馈)
2. L	TCM(变速器档位开关 信号-D)	10. G/O	[未配备防盗警报] 智能接线盒 (保险丝-启动)
3. O	TCM(变速器档位开关 信号-N)		[配备防盗警报] ICM继电器盒 (防盗继电器)
4. G	TCM(变速器档位开关 信号-P)		[配备智能钥匙] 智能接线盒 (保险丝-启动)
5. -	-		
6. -	-		
7. B	PCB接线块(保险丝-TCU 2)		
8. Br	TCM(变速器档位开关 信号-R)		
	PCB接线块(保险丝-倒车灯)		

T03 离合器执行器

KMC端子编号	-
Vender端子编号	33402152
Vender端子名称	DCSK_060110WP_16F



1. Y	TCM (离合器电机1(奇数档)-U相)	9. P	TCM (离合器电机2(偶数档)-霍尔1)
2. G	TCM (离合器电机1(奇数档)-电源)	10. L	TCM (离合器电机2(偶数档)-W相)
3. L	TCM (离合器电机2(偶数档)-电源)	11. O	TCM (离合器电机1(奇数档)-霍尔2)
4. O	TCM (离合器电机2(偶数档)-U相)	12. O	TCM (离合器电机2(偶数档)-霍尔2)
5. W	TCM (离合器电机1(奇数档)-搭铁)	13. W	TCM (离合器电机1(奇数档)-V相)
6. G	TCM (离合器电机2(偶数档)-搭铁)	14. P	TCM (离合器电机1(奇数档)-霍尔3)
7. R	TCM (离合器电机1(奇数档)-W相)	15. L	TCM (离合器电机2(偶数档)-霍尔3)
8. L	TCM (离合器电机1(奇数档)-霍尔1)	16. Br	TCM (离合器电机2(偶数档)-V相)