

说明

蒸发器温度传感器检测蒸发器芯温度，当检测到温度过低时，为防止蒸发器表面冻结，断开压缩机继电器电源。

