

## 拆卸

- a. 更换新的电动后备箱门模块后，必须检查故障代码。  
 如果记录故障代码B24B0，必须执行电动后备箱门模式变更程序。  
 (参考电动后备箱门模块-“故障检修”)
- b. 更换新的电动后备箱门模块后，必须执行系统初始化程序。  
 (参考电动后备箱门模块-“故障检修”)
- c. 移交给客户前，操作电动后备箱门进行检查，确认不发出警告音。

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸行李箱侧面装饰板[左]。  
 (参考BD部分-“行李箱侧装饰板”)
3. 连接电动后备箱门模块连接器(A)。



4. 拧下装配螺母，并拆卸电动后备箱门模块(A)。



## 安装

1. 安装电动后备箱门模块。
2. 连接电动后备箱门模块连接器。
3. 安装行李箱侧装饰板[左]。
4. 连接蓄电池负极端子。

## 检查

**电动后备箱门模块检查**  
 (参考电动后备箱门系统-“故障检修”)