

拆卸

座椅靠背总成与侧面空气囊为整体，所以要更换侧面空气囊必须更换座椅靠背总成。

1. 在维修操作开始之前，分离蓄电池负极端子，并至少 等待3分钟。
2. 拆卸前座椅总成。
(参考车身(内部和外部)-“前座椅总成”)
3. 拆卸座椅靠背总成。
(参考车身(内部和外部)-“前座椅靠背罩”)
4. 拧下侧面空气囊总成固定螺母，并拆卸空气囊总成。



安装

1. 在维修操作开始之前，分离蓄电池负极导线，并至少 等待3分钟。
2. 安装空气囊总成，并拧紧侧面空气囊总成固定螺母。

规定扭矩:

6.9–8.8N·m(0.6–0.8kgf·m, 5.1–6.5lb·ft)



3. 安装座椅靠背总成。
(参考车身(内部和外部)-“前座椅靠背罩”)
4. 安装前座椅总成。
(参考车身(内部和外部)-“前座椅总成”)
5. 重新连接蓄电池负极(-)导线。
6. 安装侧面空气囊(SAB)后，确认系统正常工作：
 - 点火开关置于ON位置，SRS警告灯亮约6秒钟后熄灭。