



电动门窗系统

维修提示(1)

电路说明

点火开关必须在IG2以上位置时才能操作电动门窗。当把点火开关置于LOCK或ACC位置时，约在30秒钟内可以继续操作门窗打开或关闭。

但是，如果在30秒内打开驾驶席或助手席车门，就不能操作门窗打开或关闭。如果电动门窗主开关板上的门窗锁止开关在锁止位置，不能用后电动门窗开关打开或关闭后电动门窗。

如果在门窗自动上升过程中遇到阻力，系统就会检测到阻力，并自动停止上升。

• 电动门窗操作(配备安全电动门窗)

1. 安全电动门窗的基本运行特性与普通门窗完全相同。
2. 为检测开关的电压变化，安全电动门窗模块向电动门窗上升/下降开关提供12V(常高)电源电压。
3. 当把点火开关置于LOCK或ACC位置时，安全电动门窗模块通过2号端子从DDM/ADM接收启动信号(12V)持续30秒。所以约在30秒钟内可以继续操作门窗打开或关闭。