


底板线束(4)

CV40-4

F19 助手席侧面碰撞传感器
- 2母/黄色(YAZ_AB0_02F_Y)



1. Br SRS控制模块(低电位) 2. W SRS控制模块(高电位)

F20 助手席安全带扣环开关
- 2母/白色(KET_090111_02F_W_L)



1. B 搭铁(GF01) 2. Br/B 智能接线盒 (IPS控制模块)

F23 后座椅加热器模块
- 26母/白色(KET_02509_26F_W)



- | | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 1. - | - | 14. R | 智能接线盒(保险丝 - F29) |
| 2. Gr | 座垫加热器(加热器(+)) | 15. 0 | 座垫加热器(加热器(-)) |
| 3. Br/B | 智能接线盒(保险丝 - F4) | 16. P/0 | 智能接线盒(保险丝 - F25) |
| 4. - | - | 17. - | - |
| 5. - | - | 18. - | - |
| 6. 0 | SBR控制模块(后左-2ND) | 19. B | 搭铁(GF04) |
| 7. - | - | 20. - | - |
| 8. W | 座垫加热器(NTC(+)) | 21. L | 座垫加热器(NTC(-)) |
| 9. Br | 后左电动门窗开关
(开关信号) | 22. 0 | 后右电动门窗开关
(开关信号) |
| 10. 0 | 后左电动门窗开关
(加热器开关高温指示灯) | 23. Y | 后右电动门窗开关
(加热器开关高温指示灯) |
| 11. - | - | 24. - | - |
| 12. P/B | 后左电动门窗开关
(加热器开关低温指示灯) | 25. Y | 后右电动门窗开关
(加热器开关低温指示灯) |
| 13. - | - | 26. B | 搭铁(GF04) |

F24 驻车制动开关
- 1母/黑色(AMP_2500L_01F_B)



1. 0 智能接线盒 (IPS控制模块)