


座椅线束(3)


CV70-3

S04R 驾驶席前高度调整电机(右舵)
- 4母/灰色(AMP_JPMT_04F_Gr)




1. G/R 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席前高度调整
开关(向上)) 3. - -
2. Br/Y 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席前高度调整
开关(向下)) 4. - -

S05 驾驶席腰垫电机(左舵)
- 2公/ N/A (KET090-2 2M)




1. Y/R 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席腰垫开关(向前)) 2. L/R 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席腰垫开关(向后))

S05R 驾驶席腰垫电机(右舵)
- 2公/ N/A (KET090-2 2M)




1. Y/R 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席腰垫开关(向前)) 2. L/R 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席腰垫开关(向后))

S06 驾驶席后高度调整电机(左舵)
- 4母/灰色(AMP_JPMT_04F_Gr)




1. G 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席后高度调整开关(向上)) 2. R/B 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席后高度调整开关(向下))

S06R 驾驶席滑动电机(左舵)
- 4母/灰色(AMP_JPMT_04F_Gr)



1. G 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席后高度调整开关(向上)) 2. R/B 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席后高度调整开关(向下))

S07 驾驶席滑动电机(左舵)
- 4母/白色(KET_090-2_04F_W)



1. R/G 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席滑动电机(向前)) 3. - -
2. - - 4. L/Y 驾驶席座椅手动开关
(驾驶席滑动电机(向后))