

控制线束(G4NA : NU 2.0L MPI) (6)

CV31-6

C206 交流发电机
- 3母/黑色 (KET_09011WP_03F_B_3)



- | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|-------------|
| 1. G | COM : ECM/PCM | 3. L/O | FR: ECM/PCM |
| 2. L/B | L: 仪表盘,
SRS控制模块,
音频/投屏4导航控制器 | | |

C213-2 凸轮轴位置传感器 (排气)
- 3母/黑色 (AMP_JPT_03F_B_S1)



- | | | | |
|-------|------------------|------|----------------|
| 1. Br | EMS盒 (保险丝 - F38) | 3. Y | 传感器搭铁: ECM/PCM |
| 2. W | 传感器信号: ECM/PCM | | |

C211 发动机水温传感器
- 3母/黑色 (KUM_62Z_03F_B_WTS)



- | | | | |
|------|----------------|-----|-----------|
| 1. W | 传感器搭铁: ECM/PCM | 3. | 传感器信号: |
| 2. - | - | L | [M/T] ECM |
| | | L/O | [A/T] PCM |

C214 曲轴位置传感器
- 2母/黑色 (AMP_JPT_02F_B_BSH2)



- | | | | |
|------|----------------|----|-----------|
| 1. G | 传感器搭铁: ECM/PCM | 2. | 传感器信号: |
| | | R | [M/T] ECM |
| | | O | [A/T] PCM |

C213-1 凸轮轴位置传感器 (进气)
- 3母/黑色 (AMP_JPT_03F_B_S1)



- | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|
| 1. Br | EMS盒 (保险丝 - F38) | 3. L/B | 传感器搭铁: ECM/PCM |
| 2. G/O | 传感器信号: ECM/PCM | | |

C216-1 氧传感器 (上) (配备欧洲 V)
- 6母/黑色 (BSH_SENSOR_06F_B_NF)



- | | | | |
|------|------------------|------|-----------------|
| 1. R | VN: ECM/PCM | 4. G | VRC: ECM/PCM |
| 2. W | EMS盒 (保险丝 - F40) | 5. B | 传感器加热器: ECM/PCM |
| 3. O | VG: ECM/PCM | 6. L | VIP: ECM/PCM |