

自动灯光

维修提示(2)

• 组合开关检查

检查组合开关各位置端子间的导通性。如果导通性不良，更换组合开关。

[灯光开关]

端子 位置	16(9)	14(11)	15(12)	13(10)
OFF				
自动	○	—	—	○
尾灯	○	○		
大灯	○	○	○	

※ ():右舵

[变光/超车开关]

端子 位置	3(6)	5(4)	4(5)	7(2)	6(3)
HU	○	—	○		
HL	○	○			
P				○	○

※ ():右舵