


主线束 (8)

CV10-8

M13-A 智能钥匙控制模块
- 26母/白色 (KET_0407_26F_W)



- | | | | |
|---------|----------------------|---------|-------------------------|
| 1. R | 智能接线盒 (保险丝- F9) | 14. R | 发动机室保险丝&继电器盒 (保险丝- F16) |
| 2. Br/B | 电控转向柱锁 (搭铁) | 15. R | 电控转向柱锁 (B+) |
| 3. B | 搭铁 (GMO5) | 16. B | 搭铁 (GMO5) |
| 4. Br | 智能接线盒 (保险丝- F11) | 17. G | 智能接线盒 (保险丝- F7) |
| 5. L/O | 发动机室保险丝&继电器盒 (继电器11) | 18. O/B | 发动机室保险丝&继电器盒 (继电器3) |
| 6. Y/O | 智能接线盒 (保险丝- F20) | 19. G/O | 发动机室保险丝&继电器盒 (继电器4) |
| 7. O | 智能接线盒 (保险丝- F26) | 20. - | - |
| 8. Y/O | 启动/停止按钮开关 (SSB开关2) | 21. - | - |
| 9. - | - | 22. - | - |
| 10. O | 射频信号接收器 | 23. Gr | 发动机转速: ECM/PCM |
| 11. G | 电控转向柱锁 (GDM) | 24. L/O | EMS COM: ECM/PCM |
| 12. O | B-CAN (高电位) | 25. Y/B | 启动/停止按钮开关 (SSB开关1) |
| 13. L | B-CAN (低电位) | 26. | 助手席开关按钮: |
| | | | Gr [左舵] 助手席智能钥匙外侧把手 |
| | | | O [右舵] 助手席智能钥匙外侧把手 |

M13-B 智能钥匙控制模块
- 16母/白色 (KET_0407_16F_W)



- | | | | |
|--------|---|---------|-------------------------|
| 1. Br | C-CAN (低电位) | 10. L/O | 电控转向柱锁 (开锁) |
| 2. W | C-CAN (高电位) | 11. L | 外部蜂鸣器 |
| 3. - | - | 12. G | [M/T] 点火锁止开关 ('P' 位置开关) |
| 4. - | - | G/B | [A/T] 运动模式开关 |
| 5. G | 制动灯开关 | 13. G/O | 启动反馈信号: ECM/PCM (继电器1) |
| 6. L | 启动/停止按钮开关 (钥匙防盗天线电源) | | [M/T] 智能接线盒 (保险丝 - F7) |
| 7. G/B | 电控转向柱锁 (激活) 轮速传感器输出 (前右): ECM/PCM、ABS/ESP控制模块 | | [A/T] 变速器档位开关 (P/N开关) |
| 8. O | 驾驶员开关按钮: | 14. O | 启动/停止按钮开关 (钥匙防盗天线搭铁) |
| 9. L/B | 驾驶员智能钥匙外侧把手 | 15. L | K-线 |
| | | 16. Br | 启动/停止按钮开关 (SSB琥珀色) |