


主线束

主线束 (1)

CV-1

M01-L 组合开关


- 13 母 / 白色 (KET_0409_13F_W)



- | | | | |
|------|--------------|--------|----------------|
| 1. W | IPM (尾灯开关) | 8. - | - |
| 2. B | 搭铁 (GM04) | 9. Br | IPM (大灯远光开关) |
| 3. P | IPM (自动灯光开关) | 10. Gr | IPM (大灯信号) |
| 4. R | IPM (大灯开关) | 11. D | IPM (左转向信号灯开关) |
| 5. B | 搭铁 (GM04) | 12. B | 搭铁 (GM04) |
| 6. R | IPM (前雾灯开关) | 13. L | IPM (右转向信号灯开关) |
| 7. P | IPM (后雾灯开关) | | |

M01-R 组合开关 (远距控制)


- 12 母 / 白色 (AMP_025_12F_W)



- | | | | |
|--------|----------------|-------|-----------------------|
| 1. R | 方向盘加热开关 (加热开关) | 9. Br | IPM - IPS 6 (阻尼灯 (+)) |
| 2. L | 方向盘加热开关 (指示灯) | 10. W | 音响 (远距控制搭铁) |
| 3. - | - | 11. R | 音响 (音箱远距控制) |
| 4. G | PCM (巡航控制开关信号) | 12. Y | EMS 盒 - RELY. 15 |
| 5. Gr | PCM (巡航控制开关搭铁) | | |
| 6. P/B | IPM - F13 10A | | |
| 7. - | - | | |
| 8. L | 照明灯 (-) | | |

M01-W 组合开关


- 14 母 / 白色 (KET_N090111_14F_W)




- | | | | |
|--------|------------------|---------|---------------|
| 1. B/O | IPM (除雾开关) | 8. Y | IPM (指示灯开关) |
| 2. L/B | 发动机室保险丝 & 继电器盒 - | 9. W | 前雨刮器电机 (高速) |
| | 继电器12 [配备雨传感器] | 10. Y/B | IPM - F31 25A |
| | 发动机室保险丝 & 继电器盒 - | 11. P | IPM - F3 10A |
| | 继电器11 [未配备雨传感器] | 12. - | - |
| 3. G | 前雨刮器电机 (低速) | 13. - | - |
| 4. B | 搭铁 (GM04) | 14. - | - |
| 5. L | IPM (间歇时间) | | |
| 6. - | - | | |
| 7. - | - | | |

主线束(2)

CV-2

M03-A 空调控制模块
- 26 母 / 白色 (KET_0407_26F_W)

- | | | | |
|---------|----------------------|---------|---------------|
| 1. Br | IPM - IPS 6(照明灯(+)) | 14. R | IPM - F36 10A |
| 2. R | IPM - F27 10A(电源连接器) | 15. - | - |
| 3. G | 自动除霜执行器(关闭) | 16. W | 助手席温度门执行器(冷) |
| 4. Br | 自动除霜执行器(打开) | 17. Y | 助手席温度门执行器(热) |
| 5. W/O | C-CAN 低电位 | 18. Or | 助手席温度门执行器(反馈) |
| 6. G/O | C-CAN 高电位 | 19. W/B | 通风模式执行器(中风口) |
| 7. Y/O | MM-CAN 低电位 | 20. L/O | 通风模式执行器(上风口) |
| 8. B/O | MM-CAN 高电位 | 21. G | 通风模式执行器(反馈) |
| 9. R/B | IPM - F37 10A | 22. G | 内外气选择执行器(外气) |
| 10. O | IPM(后除霜器开关输入) | 23. B | 内外气选择执行器(内气) |
| 11. L/O | 车身 K-线 | 24. L | 内外气选择执行器(反馈) |
| 12. O | EOV 电源 | 25. L | EOV 搭铁 |
| 13. L | 照明灯(-) | 26. B | 搭铁(GM02) |


M03-B 空调控制模块
- 22 母 / 白色 (KET_0407_22F_W)

- | | | | |
|--------|---------------|----------|-------------------------|
| 1. O | 传感器电源(+5V) | 12. Y | 发动机室保险丝 & 熔断器盒 - F9 10A |
| 2. Br | 室外温度传感器(+) | 13. Br/O | 驾驶席温度门执行器(冷) |
| 3. - | - | 14. G/O | 驾驶席温度门执行器(热) |
| 4. G | 蒸发器表面温度传感器(+) | 15. Gr | 驾驶席除霜执行器(反馈) |
| 5. Gr | 自动除霜执行器(反馈) | 16. O | 自动除霜传感器(湿度传感器) |
| 6. Y/O | 仪表盘(变阻器输出) | 17. - | - |
| 7. R | 光强度传感器(-) 驾驶席 | 18. - | - |
| 8. P | 光强度传感器(-) 助手席 | 19. - | - |
| 9. L | FET(栅极) | 20. G | 组合离子发生器(离子诊断) |
| 10. P | FET(漏极) | 21. L | 离子(信号) |
| 11. P | 传感器搭铁 | 22. W | 离子(清洁信号) |

主线束 (3)


CV-3

M05 诊断连接器
- 16 母 / 黑色 (MLX_080II_16F_B_SIN)




- | | | | |
|------|-----------|---------|-----------------------|
| 1. L | 底盘 K-线 | 9. R | IPM - F27 10A (电源连接器) |
| 2. - | - | 10. - | - |
| 3. B | C-CAN 高电位 | 11. Y | C-CAN 低电位 |
| 4. B | 搭铁 (GM04) | 12. - | - |
| 5. B | 搭铁 (GM01) | 13. L/O | 车身 K-线 |
| 6. W | 车速 | 14. - | - |
| 7. - | - | 15. - | - |
| 8. - | - | 16. - | - |

M06-A PDM (配备智能钥匙)
- 10 母 / 白色 (KET_090II_10F_W)




- | | | | |
|--------|---------------|-------|----------------------------|
| 1. B | 搭铁 (GM01) | 7. L | 发动机室保险丝 &
继电器盒 - 继电器 9 |
| 2. B | 搭铁 (GM01) | 8. B | 发动机室保险丝 &
继电器盒 - 继电器 10 |
| 3. - | - | 9. P | 发动机室保险丝 &
继电器盒 - 继电器 1 |
| 4. O | 转向柱锁 (B+) | 10. R | IPM - F4 25A |
| 5. W | 转向柱锁 (搭铁) | | |
| 6. P/B | IPM - F3B 10A | | |

M06-B PDM (配备智能钥匙)
- 20 母 / 白色 (KET_040II_20F_W)



- | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------------------------|
| 1. G/O | IPM - F29 10A (IG2) | 11. L/B | B-CAN 高电位 |
| 2. Y/B | FOB 键筒 (钥匙防盗系统时钟) | 12. L | FOB 键筒 (FOB 插入) |
| 3. O/B | FOB 键筒 (钥匙防盗系统诊断) | 13. R | 电控转向柱锁 (开锁) |
| 4. O | IPM - F20 10A (A00) | 14. O | 轮速输入 |
| 5. - | - | 15. R | 发动机室保险丝 &
继电器盒 - 继电器盒 3 |
| 6. Gr | 起动/停止按钮开关 (开关 1) | 16. Br | POM (发动机转速信号) |
| 7. B | 起动/停止按钮开关
(照明灯搭铁) | 17. Gr/O | 起动/停止按钮开关
(琥珀色指示灯) |
| 8. G | 起动/停止按钮开关
(绿色指示灯) | 18. Y | 起动/停止按钮开关
(照明灯电源) |
| 9. P/B | IPM - F5 10A (IG1) | 19. P | FOB 键筒 (照明灯) |
| 10. G/B | B-CAN 低电位 | 20. R/O | IPM - F12 10A (B+) |


M07-A ICM 继电器盒
- 8 母 / 白色 (KET_250II_08F_W)




- | | | | |
|--------|---|---------|---------------------------|
| 1. R/O | IPM - F19 15A
(后雾灯继电器) | 5. - | - |
| 2. W/B | IPM - F29 10A
(大灯喷水器继电器) | 6. - | - |
| 3. R | 室内灯自动切断继电器 :
室内灯、头顶控制台灯开关、
驾驶席/助手席化妆灯 | 7. Gr/O | IPM - F19 15A
(后雾灯继电器) |
| 4. Y | 发动机室保险丝 & 继电器盒 -
F23 20A
(大灯喷水器继电器) | 8. - | - |

主线束 (4)

CV-4

M07-B ICM 继电器盒
- 14 母 / 白色 (KET_0825_14F_W)




- | | | | |
|-------|------------------------------|---------|------------------------------|
| 1. - | - | 8. Y | IPM
(室内灯自动切断继电器控制) |
| 2. - | - | 9. G | IPM - F2 10A
(室内灯自动切断继电器) |
| 3. - | - | 10. D | 后组合灯 (内侧) 左/右
(后雾灯) |
| 4. - | - | 11. - | - |
| 5. - | - | 12. D | 大灯喷水器电机 |
| 6. - | - | 13. Gr | IPM (后雾灯继电器控制) |
| 7. Br | IPM - F2 10A
(室内灯自动切断继电器) | 14. L/B | IPM (大灯喷水器继电器控制) |

M08 仪表盘
- 40 母 / 白色 (AMP_025_40F_W)


- | | | | |
|---------|--------------------|---------|-----------------------|
| 1. W/D | ATM 变速杆照明灯 (R_指示灯) | 21. Gr | ODO 行程开关 (行程开关 (+)) |
| 2. P/B | ATM 换挡杆照明灯 (N_指示灯) | 22. L/R | ODO 行程开关 (复位开关) |
| 3. Y/B | ATM 换挡杆照明灯 (D_指示灯) | 23. P | 变阻器增加开关 |
| 4. Gr/D | ATM 换挡杆照明灯 (S_指示灯) | 24. D | 变速器降低开关 |
| 5. B | 电源搭铁 (BMD4) | 25. - | - |
| 6. B/D | 信号搭铁 (BMD4) | 26. R/B | IPM - F27 10A (电源连接器) |
| 7. - | - | 27. D | IPM - F13 10A |
| 8. R | IPM - F14 10A | 28. - | - |
| 9. L/B | SRS 控制模块 (警告灯) | 29. B | 不使用 |
| 10. Y | 4 脉冲输出 | 30. G | LIN 收发器 (RPAS) |
| 11. P | 发动机检查警告灯 | 31. - | - |
| 12. Br | 机油压力警告灯 | 32. L | 照明灯输出 (-) |
| 13. P | 钥匙防盗系统指示灯 | 33. - | - |
| 14. G | 交流发电机 (L) | 34. Y/D | 变阻器输出 |
| 15. W | 驻车制动警告灯 | 35. - | - |
| 16. L | ATM 变速杆照明灯 (P_指示灯) | 36. B | C-CAN 高电位 |
| 17. G | 燃油传感器 (+) | 37. Y | C-CAN 低电位 |
| 18. P | 燃油传感器 (-) | 38. - | - |
| 19. Gr | 仪表盘扬声器输出 (+) | 39. L/B | B-CAN 高电位 |
| 20. D | 仪表盘扬声器输出 (-) | 40. G/B | B-CAN 低电位 |

主线束(5)

CV-5


M09-A 音响 - 18 母 / 白色 (KET_09025_18F_W)		M09-B 音响 - 24 母 / 白色 (KET_09025_24F_W)	
			
1. L [未配备放大器] 后左车门扬声器(+), 后左车门高频扬声器(+) 2. G [未配备放大器] 驾驶席车门扬声器(+), 驾驶席车门高频扬声器(+) 3. Y [未配备放大器] 助手席车门扬声器(+), 助手席车门高频扬声器(+) 4. W/B [未配备放大器] 后右车门扬声器(+), 后右车门高频扬声器(+) 5. Y/O [配备放大器] 放大器(SPDIF - 接铁) 6. B [配备放大器] 放大器(SPDIF - 输出(+)) 7. - - 8. Br/O IPM - IPS 6(照明灯(+)) 9. - -		10. 0 [未配备放大器] 后左车门扬声器(-), 后左车门高频扬声器(-) 11. Gr [未配备放大器] 驾驶席车门扬声器(-), 驾驶席车门高频扬声器(-) 12. R [未配备放大器] 助手席车门扬声器(-), 助手席车门高频扬声器(-) 13. P [未配备放大器] 后右车门扬声器(-), 后右车门高频扬声器(-) 14. - - 15. R [配备放大器] 放大器(SPDIF - 输出(+)) 16. D 音响键盘(EX_MUTE) 17. L/B 照明灯(-) 18. W 天线	
1. B/D MM-CAN 高电位 2. - - 3. - - 4. R 音响远距控制 5. Br 后音响远距控制 6. L AUX & USB 插口 (USB D+) 7. 0 AUX & USB 插口 (USB/IPOD (V00)) 8. G AUX & USB 插口 (AUX(右声道输入)) 9. B AUX & USB 插口 (AUX(电源)) 10. - - 11. P IPM - F20 10A 12. R IPM - F28 15A(电源连接器)		13. Y/O MM-CAN 低电位 14. - - 15. - - 16. Y 车速信号 17. W 远距控制搭铁 18. W AUX & USB 插口 (USB D-) 19. B AUX & USB 插口 (USB/IPOD (搭铁)) 20. R AUX & USB 插口 (AUX(检测)) 21. W AUX & USB 插口 (AUX(左声道输入)) 22. - - 23. - - 24. B 搭铁 (GM03)	
M09-C 音响 - 1 母 / 黑色 (KET_250_01F_B_1)			
1. B 搭铁 (GM03)			

主线束(6)

CV-6

M10-A SRS 控制模块


- 36 母 / 玫瑰红 (JST_W10_36F_R08E)



- | | | | |
|---------|-------------------|----------|------------------|
| 1. - | - | 19. Br | 驾驶席安全气囊 (1级=低电位) |
| 2. - | - | 20. R/B | 驾驶席安全气囊 (1级=高电位) |
| 3. - | - | 21. - | - |
| 4. - | - | 22. L | 驾驶席前碰撞传感器 (低电位) |
| 5. - | - | 23. D/B | 驾驶席前碰撞传感器 (高电位) |
| 6. - | - | 24. Y/D | 助手席前碰撞传感器 (低电位) |
| 7. - | - | 25. Br/D | 助手席前碰撞传感器 (高电位) |
| 8. - | - | 26. - | - |
| 9. - | - | 27. - | - |
| 10. R | IPM - F6 15A | 28. - | - |
| 11. - | - | 29. - | - |
| 12. - | - | 30. L/B | 仪表盘 (警告灯) |
| 13. W/B | 助手席安全气囊 (1 级=高电位) | 31. B | 搭铁 (GF01) |
| 14. B/R | 助手席安全气囊 (1 级=低电位) | 32. - | - |
| 15. - | - | 33. - | - |
| 16. - | - | 34. Br | 碰撞输出: 驾驶席车门模块 |
| 17. - | - | 35. - | - |
| 18. - | - | 36. - | - |

M11 钥匙防盗系统模块 (未配备智能钥匙)

- 5 母 / 白色 (KUM_ODR_05F_W)



- | | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------------|
| 1. Br/D | 钥匙插入开关 (天线线圈 (+)) | 3. B | 搭铁 (GM04) |
| 2. Br/D | 钥匙插入开关 (天线线圈 (-)) | 4. R/B | EMS 盒 - F32 15A |
| 5. W | PON (钥匙防盗系统诊断线) | 6. Y | |

M15 点火开关 (未配备智能钥匙)


- 6 母 / 白色 (KUM_DSD_06F_W)



- | | | | |
|------|-----------------------------|------|----------------------------|
| 1. P | 发动机室保险丝 &
继电器盒 - F14 30A | 4. L | ON 或 START 输出 |
| 2. O | ON 输出 | 5. R | 发动机室保险丝 &
继电器盒 - F3 40A |
| 3. G | START 输出 | 6. Y | A00 或 START 输出 |

M17 起动/停止按钮开关 (配备智能钥匙)

- 10 母 / 黑色 (MLX_F17_10F_B)



- | | | | |
|---------|----------------|--------|-----------------|
| 1. Br | PDM(开关 1) | 6. G/D | IPM - F12 10A |
| 2. Br | IPM - F12 10A | 7. W | 智能钥匙控制模块 (开关 2) |
| 3. Br/D | PDM(指示灯 (琥珀色)) | 8. G | PDM(指示灯 (蓝色)) |
| 4. B | PDM(照明灯搭铁) | 9. L | 照明灯 (-) |
| 5. Y | PDM(照明灯电源) | 10. - | - |

主线束(7)

CV-7


M18 电控转向柱锁(配备智能钥匙)
- 6 母 / 白色 (KET_09011_06F_W)



1. - -
2. W PDM (ESCL_搭铁)
3. 0 PDM (ESCL_蓄电池)

4. Y 智能钥匙控制模块(启动)
5. R PDM (ESCL_开锁)
6. G 智能钥匙控制模块
(ESCL_诊断线)


M21 变阻器
- 6 母 / 黑色 (KET_91A_06F_B)



1. - -
2. P 仪表盘(变阻器增加开关)
3. Br/0 IPM - IPS 6(照明灯(+))

4. L/B 照明灯(-)
5. B 搭铁 (GM04)
6. 0 仪表盘(变阻器下降开关)

M22 大灯水平调整开关
- 5 母 / 黑色 (KUM_GDR_05F_B)




1. Br/0 IPM - IPS 6(照明灯(+))
2. L 照明灯(-)
3. B 搭铁 (GM04)

4. Y IPM - F13 10A
5. W 大灯水平调整执行器(左/右)

M23 ESP Off 开关

- 6 母 / 黑色 (KET_09011_06F_B)




1. - -
2. Br IPM - IPS 6(照明灯(+))
3. W/R IPM - F15 10A

4. O/B ESP 控制模块
5. L 照明灯(-)
6. - -

M24 钥匙插入开关(未配备智能钥匙)

- 6 母 / 白色 (KET_09011_06F_W)




1. Br/0 钥匙防盗系统模块
(天线线圈(+))
2. Gr/0 钥匙防盗系统模块
(天线线圈(-))
3. R/B IPM - F27 10A(电源连接器)

4. G IPM (钥匙锁筒照明灯)
5. G/B IPM (钥匙插入开关输入)
6. B 搭铁 (GM04)

M25 自动除霜执行器

- 7 母 / 白色 (KUM_GDR_07F_W)



1. - -
2. - -
3. Br 空调控制模块(打开)
4. L 空调控制模块(传感器电源)


5. Gr 空调控制模块(反馈)
6. B 空调控制模块(传感器搭铁)
7. G 空调控制模块(关闭)

主线束(8)

CV-8

M27 FET(场效应晶体管)

- 4 母 / 黑色 (KUM_DSD_04F_B)




1. P 鼓风机电机
2. P 空调控制模块 (FET 漏极)

3. B 搭铁 (GM02)
4. L 空调控制模块 (FET 桥板)

M28 鼓风机电机

- 2 母 / 白色 (KET_250_02F_W)




1. Y 发动机室保险丝 &
继电器盒 - 继电器 1 4

2. P FET(场效应晶体管)

M29 内外气选择执行器

- 7 母 / 蓝色 (KUM_ODR_07F_L)




1. - -
2. - -
3. G 空调控制模块 (外气)
4. 0 空调控制模块 (传感器电源)

5. L 空调控制模块 (反馈)
6. P 空调控制模块 (传感器搭铁)
7. B 空调控制模块 (内气)

M30 蒸发器表面温度传感器

- 2 母 / 白色 (KET_09011_02F_W_L)



1. G 空调控制模块 (传感器(+))

2. P 空调控制模块 (传感器搭铁)

M31 通风模式执行器

- 7 母 / 蓝色 (KUM_ODR_07F_L)




1. - -
2. - -
3. L/D 空调控制模块 (上风口)
4. P 空调控制模块 (传感器搭铁)

5. G 空调控制模块 (反馈)
6. 0 空调控制模块 (传感器搭铁)
7. W/B 空调控制模块 (中风口)

M32 驾驶席温度门执行器

- 7 母 / 黑色 (KUM_ODR_07F_B)




1. - -
2. - -
3. Br/O 空调控制模块 (冷)
4. 0 空调控制模块 (传感器电源)


5. Gr 空调控制模块 (反馈)
6. P 空调控制模块 (传感器搭铁)
7. G/O 空调控制模块 (热)

主线束(9)

CV-9

M33 助手席温度门执行器
- 7 母 / 黄色 (KUM_ODR_07F_Y)


- | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|
| 1. - | - | 5. Gr | 空调控制模块(反馈) |
| 2. - | - | 6. P | 空调控制模块(传感器搭铁) |
| 3. W | 空调控制模块(冷) | 7. Y | 空调控制模块(热) |
| 4. O | 空调控制模块(传感器电源) | | |

M34 驾驶席安全气囊
- 4 母 / 黄色 (YAZ_040_04F_Y)


- | | | | |
|--------|-------------------|------|---|
| 1. Br | SRS 控制模块(1 级-低电位) | 3. - | - |
| 2. R/B | SRS 控制模块(1 级-高电位) | 4. - | - |

M35 助手席安全气囊
- 2 母 / 黄色 (YAZ_040MP_02F_Y_@H)

- | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 1. B/R | SRS 控制模块(1 级-低电位) | 2. W/B | SRS 控制模块(1 级-高电位) |
|--------|-------------------|--------|-------------------|

M37 自动灯光 & 光照度传感器
- 8 母 / 白色 (KET_91A_08F_W)


- | | | | |
|--------|----------------------|------|----------------|
| 1. R | IPM(传感器信号) | 5. Y | IPM(安全指示灯) |
| 2. B | IPM(传感器搭铁) | 6. R | 空调控制模块 |
| 3. P | 空调控制模块 | 7. O | (驾驶席光照度传感器(-)) |
| 4. R/B | (助手席光照度传感器(-)) | 8. L | 空调控制模块(传感器电源) |
| | IPM - F27 10A(电源连接器) | | IPM(传感器电源) |

M38 前点烟器
- 4 母 / 白色 (AMP_070_04F_W)

- | | | | |
|-------|---------------------|------|---------------|
| 1. L | 照明灯(-) | 3. B | 搭铁 (GM01) |
| 2. Br | IPM - IPS 6(照明灯(+)) | 4. O | IPM - F23 15A |

M39 手套箱灯开关

- 2 母 / 白色 (KET_187_02F_W)




- | | | | |
|--------|------|------|-----------|
| 1. W/O | 手套箱灯 | 2. B | 搭铁 (GM01) |
|--------|------|------|-----------|

主线束(10)

CV-10

M40 手套箱灯

- 2 母 / 黑色 (AMP_PLM2_02F_B_DL)




1. Br/0 IPM - IPS 6 (照明灯(*))

2. W/0 手套箱灯开关

M41 方向盘伸缩电机

- 10 母 / 黑色 (KET_09011_10F_B)




1. - -
 2. - -
 3. - -
 4. L 倾斜 & 伸缩模块 (向前)
 5. L/0 倾斜 & 伸缩模块 (向后)

6. Br 倾斜 & 伸缩模块 (向后-信号2)
 7. - -
 8. B 倾斜 & 伸缩模块 (搭铁)
 9. Y 倾斜 & 伸缩模块 (向前-信号1)
 10. D 倾斜 & 伸缩模块 (VCC)

M42 方向盘倾斜电机

- 11 母 / 白色 (KET_09011_11F_W)



1. - -
 2. - -
 3. - -
 4. Y 倾斜 & 伸缩模块 (上升)
 5. Y/0 倾斜 & 伸缩模块 (下降)
 6. R 倾斜 & 伸缩模块 (下降-信号2)

M43 方向盘倾斜 & 伸缩开关

- 7 母 / 白色 (KUM_ODR_07F_W)




1. - -
 2. - -
 3. G 倾斜 & 伸缩模块 (倾斜上升)
 4. Br 倾斜 & 伸缩模块 (向后)

5. B 搭铁 (GM04)
 6. O 倾斜 & 伸缩模块 (倾斜下降)
 7. Y 倾斜 & 伸缩模块 (向前)

M44 方向盘转角速度传感器

- 4 母 / 黑色 (AMP_M06_04F_B_040)



1. B 搭铁 (GM04)
 2. P/B IPM - F15 10A


3. B C-CAN 高电位
 4. Y C-CAN 低电位

主线束(11)

CV-11

M45 方向盘倾斜 & 伸缩模块

- 26 母 / 黑色 (KET_0407_26F_B)



- | | | | |
|--------|-----------------------|---------|----------------|
| 1. R | IPM - F35 15A | 14. B | 搭铁 (GM01) |
| 2. Y | 倾斜电机 (上升) | 15. L | 伸缩电机 (向前) |
| 3. Y/0 | 倾斜电机 (下降) | 16. L/0 | 伸缩电机 (向后) |
| 4. G | 倾斜 & 伸缩开关 (倾斜上升) | 17. G/B | B=CAN 低电位 |
| 5. 0 | 倾斜 & 伸缩开关 (倾斜下降) | 18. L/B | B=CAN 高电位 |
| 6. Y | 倾斜 & 伸缩开关 (缩进) | 19. B | 搭铁 : 倾斜电机、伸缩电机 |
| 7. Br | 倾斜 & 伸缩开关 (伸出) | 20. B | 搭铁 (GM04) |
| 8. G | 倾斜电机 (信号 1) | 21. - | - |
| 9. R | 倾斜电机 (信号 2) | 22. - | - |
| 10. Y | 倾斜电机 (信号 1) | 23. - | - |
| 11. Br | 倾斜电机 (信号 2) | 24. - | - |
| 12. 0 | 倾斜 & 伸缩电机 (V00) | 25. - | - |
| 13. R | IPM - F27 10A (电源连接器) | 26. R/0 | IPM - F13 10A |

M46 钥匙电磁阀

- 2 母 / 黑色 (KET_09011_02F_B_R)



1. L IPM (钥匙电磁阀)

2. R IPM - F35 15A

M47 驾驶席脚灯

- 2 母 / 白色 (KET_09011_02F_W_L)



1. R/B IPM - F27 10A (电源连接器)

2. L/B IPM (室内灯)

M48 助手席脚灯

- 2 母 / 白色 (KET_09011_02F_W_L)




1. R/B IPM - F27 10A (电源连接器)

2. L/B IPM (室内灯)

M49 中央扬声器

- 3 母 / 白色 (AMP_070_03F_W_H0R)




1. Y/R AMP (扬声器 (+))

3. Y/W AMP (扬声器 (-))

2. - -

M51 后窗帘模块

- 14 母 / 白色 (AMP_070_14F_W)



- | | | | |
|-------|-----------------------|--------|---------------|
| 1. R | IPM - F27 10A (电源连接器) | 8. L | IPM - F29 10A |
| 2. - | - | 9. W/B | 'R' 位置信号 |
| 3. B | 搭铁 (GM01) | 10. Gr | 后窗帘开关 |
| 4. R | IPM - F9 10A | 11. Y | 车速信号 |
| 5. - | - | 12. L | 'P' 位置信号 |
| 6. Br | 后窗帘电机 (上升) | 13. - | - |
| 7. B | 搭铁 (GM04) | 14. G | 后窗帘电机 (下降) |

主线束(12)

CV-12

M52 后窗帘开关

- 6 母 / 棕色 (AMP_090111_06F_Br_S2)




1. - -
2. Br IPM - IPS 6 (照明灯(+))
3. Gr 后窗帘模块

4. - -
5. L 照明灯(-)
6. B 搭铁(GM04)

M53 智能钥匙内部天线 #1

- 4 母 / 黑色 (AMP_MQS_04F_B_040)




1. - -
2. M 智能钥匙控制模块
(内部天线 #1 信号)

3. - -
4. B 智能钥匙控制模块
(内部天线 #1 搭铁)

M54 行李箱盖主开关

- 3 母 / 白色 (KET_250_03F_W)




1. - -
2. L IPM - 行李箱盖继电器

3. G IPM (行李箱盖释放)

M55 行李箱盖开关

- 5 母 / 黑色 (KUM_00R_05F_B)




1. - -
2. Br IPM - IPS 6 (照明灯(+))
3. Y/D 驾驶席车门模块
(行李箱盖开启开关)

4. B 搭铁(GM04)
5. L/B 照明灯(-)

M59 离子发生器

- 6 母 / 白色 (KET_09011_06F_W)



1. B 搭铁(GM04)
2. R IPM - F36 10A
3. L 空调控制模块(信号)


4. M 空调控制模块(清洁信号)
5. G 空调控制模块(诊断)
6. - -

主线束(13)

CV-13

M60 自动大灯水平调整模块

- 18 母 / 黑色 (AMP_MQS_18F_B_5)



- | | | | |
|--------|-----------------|---------|-------------------|
| 1. - | - | 10. - | - |
| 2. - | - | 11. - | - |
| 3. - | - | 12. L/O | 车身 K-线 |
| 4. - | - | 13. - | - |
| 5. - | - | 14. W | 自动大灯水平调整执行器(左/右) |
| 6. 0 | 自动大灯水平调整传感器(反馈) | 15. Y | 车速信号 |
| 7. B/O | 搭铁 (GM01) | 16. Br | 自动大灯水平调整传感器(搭铁) |
| 8. - | - | 17. Br | IPM - IPS 0 |
| 9. P | IPM - F13 10A | 18. 0 | 自动大灯水平调整传感器 (VCC) |

M61 仪表盘扬声器

- 2 母 / 白色 (KET_09011_02F_W_L)




1. 0 仪表盘(扬声器输出(-))

2. 0r 仪表盘(扬声器输出(+))

M64 燃油加油口门释放开关


- 6 母 / 白色 (AMP_09011_06F_W_2)



- | | | | |
|--------|--------|--------|---------------------|
| 1. - | - | 4. P | IPM - F25 10A |
| 2. - | - | 5. G/O | 燃油加油口门执行器 |
| 3. L/B | 照明灯(-) | 6. Br | IPM - IPS 6(照明灯(+)) |

M65 FOB 钥筒


- 10 母 / 白色 (YAZ_SP_10F_W)



- | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|
| 1. - | - | 6. G | IPM - F12 10A |
| 2. Y/B | PDM - 钥匙防盗系统时钟 | 7. 0/B | PDM - 钥匙防盗系统诊断 |
| 3. P | PDM - 照明灯(-) | 8. Br/O | IPM - F12 10A |
| 4. - | - | 9. L | PDM - 钥匙插入开关 |
| 5. B | 搭铁 (GM04) | 10. - | - |

M66 中央装饰灯

- 2 母 / 白色 (KET_090_02F_W)




1. L/B IPM(情趣灯)

2. Br IPM - F27 10A(电源连接器)

主线束(14)


CV-14

M67 左装饰灯
- 2 母 / 白色 (KET_030_02F_W)




1. L/B IPM(信息灯) 2. Br IPM - F27 10A(电源连接器)

M68 右装饰灯
- 2 母 / 白色 (KET_030_02F_W)



1. L/B IPM(信息灯) 2. Br IPM - F27 10A(电源连接器)

M69 AUX & USB 插口
- 16 母 / 白色 (KET_040111_16F_W)




1. 0 音响 (USB/ iPod 视频)	9. L 照明灯 (-)
2. W 音响 (USB D (-))	10. - -
3. L 音响 (USB D (+))	11. B 搭铁 (GM03)
4. B/0 音响 (USB/ iPod 搭铁)	12. - -
5. - -	13. - -
6. P/B 音响 (AUX 电源)	14. R 音响 (AUX 检测)
7. W 音响 (AUX 左声道输入)	15. - -
8. Br IPM - IPS 6(照明灯 (+))	16. G 音响 (AUX 右声道输入)

M72 音响键盘
- 5 母 / 白色 (KET_050_05F_W)




1. W IPM(危险警告灯)	4. Br IPM - IPS 6(照明灯 (+))
2. B 搭铁 (GM04)	5. L 照明灯 (-)
3. 0 音响 (EX_MUTE)	

M73 音响显示器 (LCD)
- 10 母 / 白色 (KET_09011_10F_W)



1. L 照明灯 (-)	6. - -
2. Y 仪表盘 (变阻器输出)	7. Y/0 MN-GAN 低电位
3. - -	8. B/0 MN-GAN 高电位
4. B 搭铁 (GM03)	9. P IPM - F20 10A
5. Br IPM - IPS 6(照明灯 (+))	10. R IPM - F28 15A (电源连接器)

M74 ODO 行程开关
- 6 母 / 白色 (KET_91A_06F_W)



1. - -	4. R 仪表盘 (复位开关)
2. Gr 仪表盘 (行程开关 (+))	5. - -
3. B 搭铁 (GM04)	6. - -

主线束 (15)

CV-15

M75 方向盘加热器

- 2 母 / 红色 (PKD_150_02F_R)



1. R IPM - F35 15A

2. B 搭铁 (GM02)

M76 方向盘加热开关

- 6 母 / 白色 (AMP_090111_06F_W_S2)



1. L 组合开关 (指示灯)

4. B/D 搭铁 (GM02)

2. G IPM - IPS 6 (照明灯 (+))


5. G 照明灯 (-)

3. B 搭铁 (GM02)

6. R 组合开关 (加热开关)

M78 LDWS 开关

- 6 母 / 蓝色 (KET_090111_06F_L)



1. - -

4. Gr/B LDWS 摄像头模块 (开关)

2. Br IPM - IPS 6 (照明灯 (+))

5. L/B 照明灯 (-)

3. B 搭铁 (GM04)

6. - -