

控制线束(10)

CV30-10

C73 IG3 #2继电器

维修配件号	不可用
供应商配件号	-
供应商配件名称	05F



- | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------|----------|
| 1. R/B | 发动机室接线盒(保险丝-IG3-1) | 3. Gr | BMS总成 |
| 2. G | 发动机室接线盒
(保险丝-充电器、IG3-2、IG3-3、水泵) | 4. - | - |
| | | 5. B | 搭铁(GC02) |

C74 雨刮器继电器

维修配件号	不可用
供应商配件号	-
供应商配件名称	05F



- | | | | |
|--------|--------------------------|------|------------------------------|
| 1. R/O | 组合开关
(全雨刮器开关) | 4. R | 前雨刮器电机
智能接线盒
(保险丝-雨刮器) |
| 2. P | 智能接线盒
(保险丝-雨刮器) | 5. P | |
| 3. L/O | 智能接线盒 (IPS控制模块-雨刮器继电器输出) | | |

C75 IG3 #1继电器

维修配件号	不可用
供应商配件号	-
供应商配件名称	05F



- | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 1. R/B | 发动机室接线盒(保险丝-IG3-1) | 3. B | 搭铁(GC02) |
| 2. G | 发动机室接线盒
(保险丝-充电器、IG3-2、IG3-3、水泵) | 4. - | - |
| | | 5. L/B | OBC总成(激活) |

C76 冷却风扇#3继电器

维修配件号	不可用
供应商配件号	-
供应商配件名称	05F



- | | | | |
|------|---------------|--------|--------------------|
| 1. L | 冷却风扇电机 | 4. W | 冷凝器风扇电机 |
| 2. B | 搭铁(GC03) | 5. R/B | 发动机室接线盒(保险丝-IG3-3) |
| 3. B | EPCU(冷却风扇-高速) | | |

C77 大灯近光继电器

维修配件号	不可用
供应商配件号	-
供应商配件名称	05F



- | | | | |
|--------|--------------------------|------|------------------------------|
| 1. R | 发动机室接线盒
(保险丝-大灯近光) | 4. - | - |
| 2. P | 发动机室接线盒
(保险丝-左大灯、右大灯) | 5. B | 智能接线盒
(IPS控制模块-大灯近光继电器控制) |
| 3. R/B | 发动机室接线盒
(保险丝-大灯近光) | | |

C78 大灯远光继电器

维修配件号	不可用
供应商配件号	-
供应商配件名称	05F



- | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. R/B | 发动机室接线盒
(保险丝-大灯远光) | 4. - | - |
| 2. R/O | 左/右大灯 | 5. R/B | 发动机室接线盒
(保险丝-大灯远光) |
| 3. B | 智能接线盒
(IPS控制模块-大灯远光继电器控制) | | |