

## 故障检修

现象	可能原因	措施
转向系统间隙	叉形塞松动	重新拧紧
	转向器固定螺栓松动	重新拧紧
	横拉杆球头松动或磨损	重新拧紧或按需要更换
方向盘回位不良	横拉杆末端转动阻力过大	更换
	叉形塞拧紧过度	调整
	横拉杆和/或球头转动不平稳	更换
	转向器固定支架装配松动和/或转向轴万向节磨损	重新拧紧
	转向轴万向节与车身穿孔磨损	维修或更换
	齿条变形	更换
	小齿轮轴承损坏	更换
齿条与小齿轮发出嘎嘎或咯咯声噪音	车身和软管之间发生干扰	重新装配
	转向器支架松动	重新拧紧
	横拉杆或球头松动	重新拧紧
	横拉杆或球头磨损	更换
动力转向泵噪声	油位低	添加
	油内含空气	放气
	动力转向泵固定螺栓松动	重新拧紧