



短接连接器(3)

CV82-3

JE05		端子编号 - 端子名称 KET_090IIWP_06F_B_JCH		JF01		端子编号 - 端子名称 AMP_025JOINT_30F_B_TYPE.1	
短接连接器 -端子编号1~3: C-CAN低电位) -端子编号4~6: C-CAN高电位)				短接连接器 端子编号1~10: ON/START电源 端子编号11~15: IPS照明灯(+) 端子编号16~25: - 端子编号26~30: IPS照明灯(+) 			
1. O	C-CAN低电位): 短接连接器(JE02)	4. L	C-CAN高电位): 短接连接器(JE01)	1. -	-	14. R/O	IPS6: [配备自动上升/下降] 后左安全电动门窗开关
2. O	C-CAN低电位): 短接连接器(JE01)	5. L	C-CAN高电位): 短接连接器(JE02)	2. Br	智能接线盒(保险丝-F2): [配备通风装置] 助手席通风座椅控制模块 [未配备通风装置] 加热器控制模块	15. R/O	IPS6: US继电器#1/#2, 后左/右座椅加热器开关、 情趣灯
3. O	C-CAN低电位): 智能巡航控制雷达	6. L	C-CAN高电位): 智能巡航控制雷达	3. Br	智能接线盒(保险丝-F2): 驾驶席IMS控制模块	16. -	-
				4. Br	智能接线盒(保险丝-F2): 后座椅加热器控制模块 智能接线盒(保险丝-F2)	17. -	-
				5. Br	智能接线盒(保险丝-F2)	18. -	-
				6. -	-	19. -	-
				7. -	-	20. -	-
				8. -	-	21. -	-
				9. Br	智能接线盒(保险丝-F2): 自动大灯水平调整模块	22. -	-
				10. -	-	23. -	-
				11. R/O	IPS6	24. -	-
				12. R/O	IPS6: 电动滑动门开关-左	25. -	-
				13. R/O	IPS6: [配备自动上升/下降] 后右安全电动门窗开关 [未配备自动上升/下降] 后右电动门窗开关	26. R/O	IPS6
						27. -	-
						28. R/O	IPS6: [配备自动上升/下降] 助手席安全电动门窗开关 [未配备自动上升/下降] 助手席电动门窗开关
						29. R/O	IPS6控制台开关
						30. R/O	IPS6: 电动滑动门开关-左