



发动机控制系统(G6DH : LAMBDA II 3.3L GDI)

维修提示(12)

• 巡航远程控制开关

巡航控制是自动控制汽车速度的系统。

系统控制车辆节气门，按照驾驶员设定速度维持稳定的速度。巡航控制系统在车速低于40km/h时不工作。

1. 巡航开关(ON/OFF)：通过按下“ON/OFF”按钮，激活巡航控制系统。
2. 恢复开关：增加车速。
3. 设置开关：降低车速。
4. 取消开关：通过此开关取消巡航控制速度。

• 发动机故障警告灯

发动机故障警告灯在发动机电控系统或排气控制使用的各种传感器故障时，或检测出燃油供应系统泄漏(燃油箱、燃油滤清器连接器、燃油管道等)、或蒸汽控制系统(活性碳罐、连接软管)泄漏等状态时亮。当发动机故障警告灯亮时，故障代码储存在PCM内，并由PCM记忆，即使发动机关闭，也不会删除。

• 自诊断

PCM持续或间断与发动机控制系统部件(传感器和执行器)交换信号。如果在一定时期内产生异常信号，PCM识别为故障并存储故障代码到存储器中。然后发送故障信号到自诊断输出端子。故障代码通过蓄电池的记忆电源始终处于备份状态因此，即使点火开关OFF，也不会删除，而在蓄电池端子或PCM连接器分离时故障代码会被删除。