

保险丝&继电器信息(2)

SD100-2

电路(智能接线盒)

编号 (A)	符号	保险丝名称	电路保护	编号 (A)	符号	保险丝名称	电路保护
F1	10A	ECU	智能钥匙控制模块/钥匙防盗系统、ECM/PCM、喷油嘴驱动盒(G6DH)	F25	7.5A	SMART KEY 2	智能钥匙控制模块
F2	7.5A	MODULE 4	左/右大灯水平调整执行器、多功能检查连接器、开关板开关、电镜室内后视镜、空调控制器、ATM变速杆照明灯、加热器控制模块、助手席通风座椅控制模块、驾驶员IMS控制模块、后座椅暖风控制器、自动大灯水平调整系统模块	F26	10A	INTERIOR LAMP	手提灯、车顶控制台灯、货舱灯、前左/右化妆灯开关、手套箱灯、钥匙插入开关
F3	10A	MODULE 3	后驻车辅助蜂鸣器、后左/右驻车辅助传感器、后左/右驻车辅助传感器(中央)、后左/右侧方盲区监测雷达	F27	7.5A	START	配备钥匙防盗/智能钥匙: 变速器档位开关 未配备钥匙防盗: PCB接线块(防盗警报继电器)
F4	7.5A	MODULE 5	后座椅暖风控制器、助手席通风座椅控制模块、加热器控制模块、手提灯、全景监控模块	F28	25A	S/ROOF RR	后天窗电机
F5	7.5A	MODULE 6	BCM、智能钥匙控制模块	F29	20A	DR LOCK	智能接线盒(后备箱门继电器、门锁闭锁/开锁继电器、滑动门闭锁/开锁继电器)
F6	15A	WIPER RR	后雨刮器继电器、后雨刮器电机	F30	10A	FOG LAMP RR	智能接线盒(后雾灯继电器)
F7	7.5A	CLUSTER	仪表盘	F31	10A	MODULE 1	音响、全景监控模块、BCM、车顶控制台灯、数字时钟、AMP、USB充电器#1/#2
F8	15A	SPARE 2	-	F32	15A	A/BAG	SRS控制模块
F9	7.5A	A/CON 1	空调控制器、发动机室接线盒(继电器10、继电器9)、离子发生器、后空调控制开关、PCB接线块(大灯喷水器继电器、鼓风机继电器、后鼓风机继电器)	F33	7.5A	A/CON 2	空调控制器
F10	10A	MEMORY 2	诊断连接器、仪表盘、数字时钟、空调控制器、BCM、电动滑动门模块、驾驶员车门模块、助手席车门模块、助手席安全电动门窗开关、驾驶员IMS控制模块	F34	15A	SPARE 4	-
F11	10A	SMART KEY 3	启动/停止按钮开关、钥匙防盗系统	F35	10A	HTD MIRR	空调控制器、助手席电动室外后视镜
F12	20A	POWER OUTLET 2	前电源插座	F36	15A	SPARE 1	-
F13	7.5A	A/BAG IND	仪表盘、数字时钟	F37	7.5A	BRAKE SWITCH	PCM、智能钥匙控制模块、制动灯开关
F14	15A	WASHER	组合开关、BCM	F38	25A	SPARE 5	-
F15	15A	HTD STRG	时钟弹簧(方向盘开关)	F39	25A	P/WDW LH	左舵: 驾驶员安全车窗模块、驾驶员车门模块 右舵: 助手席安全车窗模块、助手席电动门窗模块、助手席车门模块 未配备自动上升/下降: 后左电动门窗开关 配备自动上升/下降: 后左安全电动门窗模块、后左安全电动门窗开关
F16	10A	MEMORY 1	时钟弹簧(方向盘开关)	F40	7.5A	MODULE 7	燃油加油口盖开关、ATM变速杆开关、后空调控制开关
F17	25A	SMART KEY 1	智能钥匙控制模块	F41	20A	POWER OUTLET 1	前电源插座
F18	20A	POWER OUTLET 3	后电源插座	F42	30A	P/SEAT DRV	驾驶员手动开关、驾驶员IMS控制模块、驾驶员座椅垫开关
F19	7.5A	MODULE 2	BCM、驾驶员/助手席车门模块、LDWS模块	F43	25A	P/WDW RH	右舵: 驾驶员安全车窗模块、驾驶员车门模块 左舵: 助手席安全车窗模块、助手席电动门窗开关、助手席车门模块 未配备自动上升/下降: 后右电动门窗开关 配备自动上升/下降: 后右安全电动门窗模块、后右安全电动门窗开关
F20	15A	SPARE 3	-	F44	20A	S/HEATER FRT	助手席通风座椅控制模块、暖风控制器
F21	15A	MULTIMEDIA	音响、USB充电器#1/#2、音频/视频&导航控制器				
F22	20A	S/ROOF FRT	前天窗电机				
F23	25A	AMP	AMP				
F24	20A	IGN1	PCB接线块(保险丝-F14、F15、F17、F21)				

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器