

保险丝&继电器信息(4)

SD100-4

电路(发动机室接线盒)

| 编号 | (A) | 符号 | 保险丝名称 | 电路保护 |
|-----|-----|------------------|-----------------|--|
| F1 | 80A | | GLOW | D4HB: 预热继电器模块 |
| F2 | 50A | ¹ | PTC HEATER 1 | 发动机室接线盒(继电器8) |
| F3 | 50A | ² | PTC HEATER 2 | 发动机室接线盒(继电器9) |
| F4 | 50A | ³ | PTC HEATER 3 | 发动机室接线盒(继电器10) |
| F5 | 50A | ¹ | C/FAN 2 | 发动机室接线盒(继电器6) |
| F6 | 60A | ¹ | C/FAN 1 | 发动机室接线盒(继电器5) |
| F8 | 30A | | P/SEAT PASS | 助手席手动开关 |
| F10 | 15A | | FOG LAMP FRONT | 发动机室接线盒(继电器7) |
| F12 | 25A | | S/HEATER RR | 后座椅暖风控制器 |
| F13 | 15A | | IDB | 喷油嘴驱动盒 |
| F15 | 40A | ² | ABS 2 | ABS控制模块/ESP控制模块 |
| F16 | 40A | ¹ | ABS 1 | ABS控制模块/ESP控制模块 |
| F17 | 40A | | IG2 | 发动机室接线盒(继电器1、继电器2)/点火开关 |
| F18 | 40A | | IG1 | 发动机室接线盒(继电器3、继电器4)、点火开关 |
| F19 | 50A | ² | B+ 2 | 智能接线盒(保险丝-F42、F43、暗电流自动切断装置保险丝- F10、F16、F21、F26) |
| F20 | 40A | | POWER TAIL GATE | 电动后备箱门模块 |
| F24 | 50A | ⁴ | B+ 4 | 智能接线盒(IPS3、IPS4、IPS5、IPS6、保险丝- F30、F40) |
| F25 | 50A | ³ | B+ 3 | 智能接线盒(IPS1、IPS2) |
| F27 | 40A | ² | PSD 2 | 电动滑动门模块 |
| F28 | 40A | ¹ | PSD 1 | 电动滑动门模块 |
| F29 | 50A | ⁵ | B+ 5 | 智能接线盒(电源插座继电器、保险丝- F11、F17、F22、F23、F28、F37) |
| F32 | 50A | ¹ | B+ 1 | 智能接线盒(保险丝- F29、F39、F44) |

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器

: DSL组合保险丝