

主线束(3)

HL-3

主线束

M01	变速杆开关
M02-A	BCM
M02-B	BCM
M02-C	BCM
M03-A	全景监控模块
M03-B	全景监控模块
M04	仪表盘
M05	数字时钟
M06	点火开关
M07-A	空调控制器(手动)
M07-B	空调控制器(手动)
M07-C	空调控制器(手动)
M08-A	空调控制器(自动)
M08-B	空调控制器(自动)
M09	自动除湿执行器
M11	开关板开关
M12	前场效应晶体管(FET)
M13	前鼓风机电阻
M14	离子发生器
M16	SR控制模块
M17	诊断连接器
M18	蒸发器传感器
M19	燃油加油口门开关
M20	自动灯光&光亮度传感器
M21-A	音频/视频&导航控制器(PIO导航)
M21-B	音频/视频&导航控制器(PIO导航)
M21-C	音频/视频&导航控制器(PIO导航)
M21-搭铁	音频/视频&导航控制器(搭铁)
M22	前电源插座
M23	中央扬声器
M24	左高频扬声器
M25	右高频扬声器
M26	方向盘转角传感器
M27	鼓风机电阻(手动空调)
M28	钥匙插入开关
M29	驾驶席温度门执行器
M30	组合开关(左舵)
M30R	组合开关(右舵)
M31	助手席温度门执行器
M38	钥匙防盗模块
M40-A	智能钥匙控制模块
M40-B	智能钥匙控制模块
M40-C	智能钥匙控制模块

M41	驾驶席空气囊
M42	助手席空气囊
M43	起动/停止按钮开关
M44	电控转向柱锁
M45	智能钥匙天线(内部 #1)
M46	后驻车辅助蜂鸣器
M51	内外气选择执行器(左舵)
M51R	内外气选择执行器(右舵)
M52	通风模式执行器
M54-A	音响
M54-B	音响
M54-C	音响
M56	AUX & US接口(音响)
M57	AUX & US接口(PIO导航)
M58	手套箱灯
M59	手套箱开关
M60	时钟弹簧(方向盘开关)
IP-E	智能接线盒
IP-F	智能接线盒
IP-G	智能接线盒
IP-H	智能接线盒
JM01	短接连接器
JM02	短接连接器
JM03	短接连接器(车身CAN)
JM04	短接连接器(C-CAN)
JM05	短接连接器(照明灯)
JM06	短接连接器
EM11	连接前线束
EM21	连接前线束
MF12	连接底板线束
MF22	连接底板线束
MM01	连接控制台延伸线束
MR11	连接车顶线束
GM01	搭铁
GM02	搭铁
GM03	搭铁
GM04	搭铁
GM05	搭铁

方向盘远程控制线束

M81	音响/蓝牙远程控制开关
M82	巡航/行车电脑远程控制开关
M83	喇叭开关
M84	方向盘加热器模块
M85	巡航/行车电脑远程控制开关(CAN)
M86	时钟弹簧(方向盘开关)

控制台开关线束

M91	控制台开关
M92	变速杆照明灯
MM01	连接主线束

天线线束

M21-R	音频/视频&导航控制器(AM/FM)
M54-R	音响(AM/FM)
ANT-R	组合天线(AM/FM)
MM31	连接主馈线线束(AM/FM)
MM32	连接车顶馈线线束(AM/FM)

键盘线束

M21-K	音频/视频&导航控制器(键盘)
M101	键盘