

控制线束(G6DH : LAMBDA II 3.3L GDI)(2)

CV30-2

C101 变速器档位开关

端子编号	-
端子名称	KET_0509WP_10F_B



- | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|---------|
| 1. P | [配备钥匙防盗/配备智能钥匙]
智能接线盒(保险丝-F27) | 5. - | - |
| | [未配备钥匙防盗] | 6. - | - |
| P | PCM接线块(防盗继电器) | 7. G | PCM(S3) |
| 2. Y | 发动机室接线盒(启动继电器)、PCM | 8. G/B | PCM(S1) |
| | [配备智能钥匙]
智能钥匙控制模块 | 9. Gr | PCM(S4) |
| 3. O | PCM接线块(保险丝-F15) | 10. - | - |
| 4. Br | PCM(S2) | | |

C103 油温传感器

端子编号	-
端子名称	PKD_280WP_02F_B_CLIP



- | | | | |
|------|------------|------|------------|
| 1. W | PCM(传感器信号) | 2. B | PCM(传感器搭铁) |
|------|------------|------|------------|

C104 ATM电磁阀

端子编号	-
端子名称	FCI_MULWP_18F_B_1



- | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------|
| 1. - | - | 10. G | PCM电磁阀电源2) |
| 2. Br | PCM(VFS_禁止离合器) | 11. Gr | PCM(VFS_26B) |
| 3. W/B | PCM输出速度-电源) | 12. R | PCM(SS_B) |
| 4. G | PCM输出速度-信号) | 13. L/B | PCM油温传感器(-)) |
| 5. O | PCM电磁阀电源1) | 14. L | PCM输入速度-电源) |
| 6. G | PCM(VFS_35R) | 15. - | - |
| 7. Y | PCM(VFS_OD) | 16. P | PCM(VFS_UD) |
| 8. Gr | PCM输入速度-信号) | 17. Y/B | PCM(VFS_管路压力) |
| 9. W | PCM油温传感器(+)) | 18. O | PCM(SS_A) |

C1051 机油控制阀#1(排气)

端子编号	-
端子名称	PKD_GT150_02F_GR_3



- | | | | |
|--------|--------|------|-----------------|
| 1. L/B | PCM控制) | 2. R | PCM接线块(保险丝-F25) |
|--------|--------|------|-----------------|