



车顶线束(2)

HL-22

车顶线束

R31 自动除湿传感器
R32 货舱灯
R33 室内温度传感器
R34 车道偏离警告系统模块
R35 左私人灯
R36 右私人灯
R38 后空调控制开关
R39 电镜室内后视镜
R40 车顶控制台灯
R41-A 前天窗开关
R41-B 后天窗开关
R42 后天窗开关
R43 麦克风
R44 中央室内灯
R45 后室内灯
R46 前左化妆灯
R47 前右化妆灯
R48 前左化妆灯开关
R49 前右化妆灯开关
R50 前天窗电机
JR01 短接连接器
JR02 短接连接器
FR11 连接底板线束
MR11 连接主线束
RR11 连接后天窗延伸线束

后天窗延伸线束

R37 后天窗电机
RR11 连接车顶线束