

主线束(12)

CV10-12

M25 右高频扬声器

端子编号	1891302224AS
端子名称	KUM_CDR_02F_W



- | | | | |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 1. L | [未配备放大器]
音响(+) | 2. O | [未配备放大器]
音响(-) |
| | [配备放大器]
放大器(+) | | [配备放大器]
放大器(-) |

M28 钥匙插入开关


端子编号	1890206223AS
端子名称	KET_090II_06M_W



- | | | | |
|-------|---------------|---------|---------------------------------|
| 1. Br | 钥匙防盗模块(线圈(-)) | 4. P/B | BCM钥匙插入开关) |
| 2. W | 钥匙防盗模块(线圈(+)) | 5. G/O | BCM点火开关照明灯控制) |
| 3. B | 搭铁(GM02) | 6. Gr/B | 智能接线盒
(暗电流自动切断装置
保险丝-F26) |

M26 方向盘转向角传感器


端子编号	-
端子名称	AMP_MQS_04F_Y_040



- | | | | |
|---------|-----------------|------|-----------|
| 1. B | 搭铁(GM02) | 3. G | C-CAN断电位) |
| 2. Gr/O | PCB接线块(保险丝-F21) | 4. O | C-CAN低电位) |

M29 驾驶席温度门执行器


端子编号	1898003670AS
端子名称	KUM_CDR_07F_B



- | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1. - | - | 5. | 空调控制器(反馈) |
| 2. - | - | Gr | [自动] |
| 3. Y | 空调控制器(冷) | W | [手动] |
| Br/O | [自动] | 6. Gr | 空调控制器(搭铁) |
| 4. Br | 空调控制器(电源) | 7. | 空调控制器(热) |
| | | Br/B | [自动] |
| | | P | [手动] |

M27 鼓风机电阻器(手动空调)

端子编号	1899904221AS
端子名称	KET_250DL_04F_W



- | | | | |
|------|-----------------------------------|------|----------------------|
| 1. P | 空调控制器(中低速) | 3. R | 空调控制器(低速) |
| 2. G | 空调控制器(中高速)、
智能接线盒
(保险丝-F33) | 4. L | 空调控制器(高速)、
前鼓风机电机 |