

倒车灯

维修提示(1)

电路说明

只要变速杆在R(倒档)档, 倒车灯就亮, 表示汽车倒车行驶。倒车灯在车辆后部。自动变速器的车辆, 如果驾驶员要移动变速杆, 必须将点火开关置于IG1以上位置并踩下制动踏板。手动变速器车辆必须在离合器完全释放的状态下换挡。如果要倒车, 必须在车辆完全停止的状态下, 把变速杆挂到R(倒档)档。如果在车辆移动时把变速杆挂到R(倒档)档, 可能会出现无法预料的危险。

• 倒车灯信号功能

1. 电镜室内后视镜: 无论何时把变速杆挂到倒档, 为改善驾驶员对车辆后方的视野, 后视镜将自动转至最亮设置。
2. 音频/视频&导航控制器/音响: 当变速杆挂到倒档时, 显示器工作, 显示车辆后方视野, 并且发出警告音。
3. PCM(TCM): 识别档位开关状态, 并输出最佳控制指令。