

说明

加速踏板位置传感器(APS)安装在加速踏板模块上，检测加速踏板的旋转角。APS是发动机控制系统的最重要传感器之一，由两个分别配有传感器电源和搭铁电路的传感器组成。APS 2用于监测APS 1的状态，其输出电压是APS 1的一半。如果APS 1和APS 2输出电压比超过规定范围(约1/2)，诊断系统判断为出现故障。

