

检查

1. 点火开关OFF。
2. 分离ATS连接器。
3. 测量ATS连接器1号与2号端子之间的电阻。
4. 检查电阻值是否在规定值范围内。

温度[° C(° F)]	电阻(KΩ)
-40 (-40)	811.1~956.8
-20 (-4)	255.6~287.7
0 (32)	91.5~98.8
20 (68)	36.6~38.0
30 (86)	23.8~24.7
40 (104)	15.7~16.6
50 (122)	10.6~11.3
60 (140)	7.2~7.9
80 (176)	3.6~4.0

拆卸

1. 将点火开关置于OFF位置，并分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸发动机室前底盖。
(参考发动机机械系统-"发动机室底盖")
3. 分离线束连接器(A)，拆卸室外温度传感器(B)。



安装

注意，如果部件掉落会导致内部损坏。如果部件掉落过，应在安装前进行检查。

1. 按拆卸的相反顺序安装。