

说明

燃油压力传感器(FPS)安装在低压燃油泵的顶部，检测低压管路内的燃油压力。

根据FPS检测的燃油压力和燃油消耗量，燃油泵控制模块(FRCM)决定是否启动低压燃油泵。

启动低压燃油泵后，FPS继续向FRCM传送燃油压力信息，FPCM根据FPS的反馈信息持续控制燃油流量。

