

## 拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸行李箱侧面装饰板[左]。  
(参考BD部分“行李箱侧装饰板”)
3. 分离燃油加油口门打开执行器连接器(A)。



4. 拆卸燃油加油口门壳。  
(参考车身-“燃油加油口门”)
5. 拧下固定螺栓后，拆卸燃油加油口门释放执行器(A)。



## 安装

1. 安装燃油加油口门开启执行器。
2. 安装燃油加油口门壳。
3. 连接燃油加油口门打开执行器连接器。
4. 安装行李箱侧装饰板[左]。
5. 连接蓄电池负极端子。

## 检查

1. 检查1号与2号端子之间的导通性。如果不导通，更换燃油加油口盖释放执行器。



操作 \ 端子	1	2
Lock	∅	⊕
Unlock	⊕	∅