

说明

- 侧面碰撞传感器(SIS)系统包括2个安装在前车门(左侧/右侧)模块中央的压力式侧面碰撞传感器(P-SIS)、2个安装在中央立柱(左侧/右侧)下部的侧面碰撞传感器(SIS)和2个安装在后立柱(左侧/右侧)上的后侧面碰撞传感器(R-SIS)。
- 压力式侧面碰撞传感器的英文缩写为P-SIS。当发生侧面碰撞时，此传感器检测其安装位置的压力变化量。
- 加速度式侧面碰撞传感器缩写为A-SIS，因为此传感器检测的是车辆横向加速度值。
- 在车辆侧面发生碰撞时，SRSCM利用侧面碰撞传感器传送的碰撞信号判定是否展开侧面空气囊和窗帘式空气囊，以及展开时机。