

电控稳定程序(ESP系统)

维修提示(2)

• ABS警告灯

如果点火开关ON，警告灯亮，如果系统正常工作，该警告灯在约3秒后熄灭。如果ABS警告灯持续亮、或在行驶中亮起，或在点火开关转至ON位置时不亮，表明ABS故障。

• ESP Off开关

驾驶员使用ESP OFF开关禁止ESP控制。

开关信号发送至ESP控制模块时，ESP OFF警告灯亮，并停止ESP控制，如果再次输入一次此开关信号，ESP控制ON。此功能用于运动驾驶或车辆检查。

• ESP Off警告灯

当点火开关置于ON位置时，ESP OFF警告灯亮，并在系统工作正常时约3秒后熄灭。要转换到ESP OFF模式，按下ESP OFF按钮。ESP OFF警告灯亮，指示ESP无效。如果在没有操作ESP OFF开关的状态，警告灯一直亮，指示ESP故障。

• ESP指示灯

当点火开关置于ON位置时，ESP指示灯亮，并在系统工作正常时约3秒后熄灭。

ESP ON时，监测行驶状态，当状态正常时，ESP指示灯保持熄灭状态。当遇到光滑或低牵引力行驶条件时，ESP工作，ESP指示灯闪烁，指示ESP正处于工作状态。如果ESP故障，ESP指示灯一直亮。

• 驻车制动警告灯

当应用驻车制动，或者储油罐内的制动油位低时，警告灯亮。在释放驻车制动器状态下，在点火开关置于ON或START位置时警告灯亮约3秒后熄灭。如果在发动机起动，释放驻车制动器时，警告灯不熄灭，检查制动油量，按需要进行补充。