

地板线束(1)

CV40-1

**F01 SRS控制模块**

维修配件号	不可用
供应商配件号	1-1897133-1
供应商配件名称	AMP_ACU_39F

1. B 搭铁(GF06)	21. B 助手席窗帘式安全气囊(低电位)
2. W 驾驶员座椅安全带拉紧器(高电位)	22. R 助手席窗帘式安全气囊(高电位)
3. Br 驾驶员座椅安全带拉紧器(低电位)	23. G 驾驶员压力式侧面碰撞传感器(高电位)
4. R 驾驶员固定锚拉紧器(低电位)	24. O 驾驶员压力式侧面碰撞传感器(低电位)
5. L 驾驶员固定锚拉紧器(高电位)	25. L 助手席压力式侧面碰撞传感器(低电位)
6. W 驾驶员侧面安全气囊(高电位)	26. R 助手席压力式侧面碰撞传感器(高电位)
7. Br 驾驶员侧面安全气囊(低电位)	27. - -
8. G 助手席侧面安全气囊(低电位)	28. Y 后左座椅安全带拉紧器(高电位)
9. O 助手席侧面安全气囊(高电位)	29. B 后左座椅安全带拉紧器(低电位)
10. R 驾驶员前侧面碰撞传感器(高电位)	30. Br 后右座椅安全带拉紧器(低电位)
11. L 驾驶员前侧面碰撞传感器(低电位)	31. W 后右座椅安全带拉紧器(高电位)
12. G 助手席前侧面碰撞传感器(低电位)	32. - -
13. O 助手席前侧面碰撞传感器(高电位)	33. - -
14. - -	34. - -
15. R 助手席座椅安全带拉紧器(高电位)	35. - -
16. L 助手席座椅安全带拉紧器(低电位)	36. - -
17. Y 助手席固定锚拉紧器(低电位)	37. - -
18. B 助手席固定锚拉紧器(高电位)	38. - -
19. Br 驾驶员窗帘式安全气囊(高电位)	39. - -
20. L 驾驶员窗帘式安全气囊(低电位)	

**F05 低频扬声器**

维修配件号	1898004492AS
供应商配件号	MG612225
供应商配件名称	KET_090III_04F

1. Br 放大器(#1(+))	3. R 放大器(#2(+))
2. W 放大器(#1(-))	4. L 放大器(#2(-))

**F08 燃油泵控制模块**

维修配件号	不可用
供应商配件号	PB625-100727
供应商配件名称	KUM_NMWP_10F

1. B 燃油传感部(-): 仪表盘	6. Br 燃油传感部(+): ECM、仪表盘
2. L 燃油压力传感器(信号)	7. - -
3. B 燃油压力传感器(搭铁)	8. O 燃油压力传感器(电源)
4. B 搭铁(GF01)	9. O P-CAN(高电位)
5. G P-CAN(低电位)	10. Gr PCB接线块(燃油泵继电器)

**F10 燃油压力传感器**

维修配件号	9999900061AS
供应商配件号	872-858-541
供应商配件名称	HIR_1.2WP_03F_A

1. O 燃油泵控制模块(电源)	3. B 燃油泵控制模块(搭铁)
2. L 燃油泵控制模块(信号)	