

底板线束(5)

CV40-5

F43 助手席座椅安全带拉紧器

维修配件号	不可用
供应商配件号	3340-1531
供应商配件名称	DEL_025_02F_CODE Z



1. R SRS控制模块(高电位)

2. L SRS控制模块(低电位)

F44 驾驶席安全带扣环开关

维修配件号	1890102223AS
供应商配件号	MG651026
供应商配件名称	KET_090III_02F



1. P IGPM(IPS控制模块)

2. B 搭铁(GF01)

F45 助手席安全带扣环开关

维修配件号	1898005404AS
供应商配件号	MG611857
供应商配件名称	KET_090III_02F




1. Gr/O IGPM(IPS控制模块)

2. B 搭铁(GF02)

F46 后左安全带拉紧器

维修配件号	不可用
供应商配件号	3340-1530
供应商配件名称	DEL_SRS_2F_CODE Y




1. Y SRS控制模块(高电位)

2. B SRS控制模块(低电位)

F47 后右安全带拉紧器

维修配件号	不可用
供应商配件号	3340-1530
供应商配件名称	DEL_SRS_2F_CODE Y



1. W SRS控制模块(高电位)

2. Br SRS控制模块(低电位)

F48 驾驶席固定锚拉紧器

维修配件号	不可用
供应商配件号	3340-1529
供应商配件名称	DEL_025_02F_CODE X



1. L SRS控制模块(高电位)

2. R SRS控制模块(低电位)