



## 说明

车辆配置许多的消耗电能的控制模块。这些模块根据来自不同传感器的信息控制各自系统。重要的是这些不同的传感器提供各种信息时，需要稳定的电源供给。蓄电池传感器(A)装配在蓄电池负极(-)端子上。它将蓄电池电压、电流和温度信息传送给ECM。ECM根据这些信号生成占空比控制电压。