



说明

低电压直流/直流转换器集成在混合动力控制总成(HPCU)内。它作为发电机的代用装置, 通过将高电压蓄电池的高电压(直流270V)转换为低电压(直流12V), 给辅助蓄电池充电。