

说明

1. ESP OFF开关用于关闭ESP系统。
2. ESP OFF开关激活后，ESP OFF指示灯亮。