

## 更换

1. 排放制冷系统中的制冷剂。
2. 更换故障的导管或软管。

制冷系统所有开放口要立即堵住，防止湿气或灰尘进入到制冷系统中。

3. 按规定扭矩拧紧固定螺栓或螺母。

连接处扭矩不可超过规定扭矩。

拧紧部件	N•m	kgf•m	lb•ft
冷凝器-排放导管	7.8~11.8	0.8~1.2	5.8~8.7
冷凝器-液体导管			
压缩机-排放软管	7.8~11.8	0.8~1.2	5.8~8.7
压缩机-吸入软管			
膨胀阀-蒸发器	7.8~11.8	0.8~1.2	5.8~8.7

4. 抽空制冷系统空气，加注制冷剂。

**规定量:** 650±25g (22.9±0.88oz.)

5. 检查制冷剂是否泄漏。  
使用气体检漏仪检查制冷剂是否泄漏。
6. 检查空调的操作情况。