



## 说明

室内温度传感器内置在暖风和空调控制器内。

传感器包括一个测量内部温度的热敏电阻。信号由随检测的温度变化的电阻值确定，并传送到暖风控制模块。暖风控制模块根据此信号调节室内温度到期望值。