

主线束(2)

HL-2

主线束

M01-L 组合开关(灯光)  
 M01-W 组合开关(雨刮器)  
 M02-A BCM  
 M02-B BCM  
 M02-C BCM  
 M03 闪光器模块  
 M04-A 空调控制器  
 M04-B 空调控制器(未配备ISG)  
 M04-BI 空调控制器(配备ISG)  
 M05 ATM变速杆指示灯  
 M06-A 音响  
 M06-B 音响  
 M06-C 音响  
 M07-A 音频/视频&导航控制器(PIO)  
 M07-B 音频/视频&导航控制器(PIO)  
 M08 仪表盘  
 M10 SRS控制模块  
 M11 时钟弹簧(驾驶席安全气囊)  
 M12 助手席安全气囊  
 M13 诊断连接器  
 M14 MDPS模块  
 M16 AUX&USB接口(音响)  
 M17 AUX&USB接口(导航)  
 M18 点火开关  
 M20 时钟弹簧  
 (方向盘远程控制)  
 M22 点火开关照明灯&钥匙插入开关  
 M25 钥匙防盗模块  
 M28 鼓风机电阻器  
 M29 鼓风机电机  
 M35 蒸发器温度传感器  
 M40 前电源插座  
 M42 直流/直流转换器  
 M47 ATM变速杆开关  
 M49 危险警告灯开关  
 M50 大灯水平调整开关  
 M51 仪表板开关  
 M52 电动室外后视镜开关  
 M53 电动门窗主开关(前+后)  
 I/P-A 室内接线盒  
 I/P-B 室内接线盒  
 I/P-C 室内接线盒

UMA 超声波接合点  
 UMB 超声波接合点  
 EM11 连接前线束  
 EM14 连接前线束  
 EM21 连接前线束  
 MF11 连接底板线束  
 MF21 连接底板线束  
 GM01 搭铁  
 GM02 搭铁  
 GM03 搭铁  
 GM04 搭铁

方向盘远程线束

M70 时钟弹簧  
 M71 方向盘远程控制开关(左)  
 M72 喇叭开关

天线线束

ANT-R 车顶天线(AM/FM)  
 M06-R 音响(AM/FM)  
 M07-R 音频/视频&导航控制器(AM/FM)  
 MM11 连接馈线线束

USB导线线束

M07-USB 音频/视频&导航控制器(USB连接线)  
 M17-USB AUX&USB接口(USB连接线)