

说明

起动系统包括蓄电池、起动电机、电磁开关、点火开关、档位开关(A/T)、起动锁止开关、连接导线及蓄电池导线。

当点火开关置于“ST”位置时，蓄电池电压向起动电机电磁线圈供电。

当点火开关置于“ST”位置时，蓄电池电压向起动电机电磁线圈供电。

电磁开关B+与M接线柱闭合，起动电机转动。发动机起动时，为防止起动机电枢旋转过度造成电机的损坏，当发动机转速超过起动机转速时，利用单向离合器分离驱动齿轮和飞轮齿圈。

