

安全气囊总成的处理

所需专用工具

在报废任何安全气囊或侧面安全气囊(包括在车内报废安全气囊)前必须人工展开安全气囊或侧面安全气囊。如果车辆仍然在保修期内,在展开安全气囊或侧面安全气囊前,必须征得技术部主管的同意和接受专门指导。仅在安全气囊或侧面安全气囊展开后(如车辆发生碰撞导致展开)方可允许报废处理。

如果安全气囊或侧面安全气囊未受影响(未展开),应认真按照下列程序进行处理。

在车内展开安全气囊

如果配备SRS 的车辆彻底报废,应在车辆内展开安全气囊或侧面安全气囊。不能以再利用为目的拆下安全气囊安装在另一辆车上使用。

1. 点火开关置于OFF,分离蓄电池负极导线,并至少等待3 分钟。

2. 确认牢固安装每个安全气囊或侧面安全气囊。

3. 通过下列检查程序要确保专用工具功能发挥正常。

驾驶席安全气囊:

4. 拆卸驾驶席安全气囊并拆卸驾驶席安全气囊连接器。

安装SST(0957A-38500)。

助手席安全气囊

5. 拆卸助手席安全气囊,并拆卸助手席安全气囊连接器。

安装SST(0957A-38500)。

侧面安全气囊:

6. 拆卸侧面安全气囊,并拆卸侧面安全气囊连接器。

安装 SST(0957A-3F100)。

窗帘式安全气囊:

7. 拆卸窗帘式安全气囊,并拆卸窗帘式安全气囊连接器。

安装 SST(0957A-38500)。

安全带拉紧器

8. 分离安全带拉紧器并拆卸安全带拉紧器的 连接器。

安装 SST(0957A-38500)。

扣环拉紧器:

9. 拆卸扣环拉紧器,并拆卸扣环拉紧器连接器。

安装SST(0957A-2E210)。

10. 在展开工具上连接12V 电源。

11. 按下工具的展开开关。安全气囊将展开。(展开时既能听见巨大的声响,又能看得见安全气囊迅速膨胀,其后收缩)。

12. 完成安全气囊的处理。经处理后的安全气囊部件不能继续使用。将它放在结实的塑料袋内并完全密封。



在车外展开安全气囊

如果从报废的车辆上拆卸未展开的安全气囊或在运输、储存或维修过程中发现气囊不良或损坏,应按照下列程序展开。

1. 遵守本页检查程序来确认专用工具功能发挥正常。
2. 正面应朝上放置安全气囊,并放在距任何障碍物和人至少30 英尺(10 米)的平地上。

损坏的安全气囊的处理

1. 如果安装在车辆内,执行驾驶席/助手席安全气囊和侧面安全气囊的拆卸程序。
2. 在所有情况中,必须把2 个安全气囊气体发生器导线拧在一起造成短路。
3. 把安全气囊包进原装更换用新部件的包装袋内。