

说明

正面碰撞检测系统包括SRSCM 和两个正面碰撞传感器(FIS)。如果检测到FIS 故障或FIS 和SRSCM 之间出现通信错误,SRSCM 记录上述故障代码。