


检查

1. 观察连接部分的松动,蒸发气体软管的明显弯曲和损坏。



2. 观察变形、裂缝或燃油泄漏情况。
3. 拆卸活性碳罐,检查活性碳罐的裂缝或损坏情况。

