



说明

1. 室外温度传感器安装在冷凝器的前面,检测室外温度。它属于负特型热敏电阻;电阻随温度的下降而增加,随温度的上升而减少。
2. 传感器输出用于排放温度控制、温度门控制、鼓风机电机转速控制、上风口/下风口通风模式控制和室内湿度控制。

参考

如果室外温度低于2.0° C(35.6° F),空调压缩机将停止运转。
手动方式可以操作压缩机。