


主线束(12)

CV10-12

M58 方向盘转角速度传感器(未配备MDPS)


- 4母/黄色(AMP_MQS_04F_Y_040)



- | | | | |
|-------|------------------|------|-----------|
| 1. B | 搭铁(GM01) | 3. G | C-CAN高电位) |
| 2. Gr | 发动机室接线盒(保险丝-ABS) | 4. O | C-CAN低电位) |

M60 智能钥匙天线#1


- 4母/黑色(AMP_MQS_04F_B_040)



- | | | | |
|------|------------------------|------|------------------------|
| 1. - | - | 3. - | - |
| 2. L | 智能钥匙控制模块
(室内天线#1电源) | 4. R | 智能钥匙控制模块
(室内天线#1搭铁) |

M61 起动/停止按钮开关(配备智能钥匙)


- 12母/黑色(AMP_040(MK-II)_12F_B)



- | | | | |
|--------|-----------------------|---------|----------------------|
| 1. G | 智能钥匙控制模块
(SS开关1) | 7. B | 搭铁(GM01) |
| 2. R | 室内接线盒(保险丝-PDM 2) | 8. W/B | 智能钥匙控制模块
(SS开关2) |
| 3. Y | 智能钥匙控制模块
(SS照明琥珀色) | 9. G | 智能钥匙控制模块
(SS照明蓝色) |
| 4. B/O | 智能钥匙控制模块
(SS照明搭铁) | 10. L/O | 照明(-) |
| 5. R/B | 智能钥匙控制模块
(SS照明电源) | 11. - | - |
| 6. G | 智能钥匙控制模块
(钥匙防盗电源) | 12. O | 智能钥匙控制模块
(钥匙防盗搭铁) |

M62 警告灯


- 10母/黑色(AMP_025_10F_B)



- | | | | |
|------|----------------|-------|--------------|
| 1. - | - | 6. - | - |
| 2. - | - | 7. - | - |
| 3. P | 室内接线盒(保险丝-仪表盘) | 8. B | 搭铁(GM01) |
| 4. - | - | 9. - | - |
| 5. - | - | 10. G | BCM助手席SR警告灯) |

M63 助手席温度门执行器


- 7母/白色(KUM_CDR_07F_W)



- | | | | |
|------|----------|-------|----------------|
| 1. - | - | 5. Br | 空调控制器(参考电压(+)) |
| 2. - | - | 6. L | 空调控制器(反馈) |
| 3. Y | 空调控制器(冷) | 7. Gr | 空调控制器(传感器搭铁) |
| 4. R | 空调控制器(热) | | |

M65 驾驶席温度门执行器

- 7母/白色(KUM_CDR_07F_W)



- | | | | |
|------|----------|-------|----------------|
| 1. - | - | 5. Gr | 空调控制器(传感器搭铁) |
| 2. - | - | 6. W | 空调控制器(反馈) |
| 3. O | 空调控制器(热) | 7. Br | 空调控制器(参考电压(+)) |
| 4. Y | 空调控制器(冷) | | |