

控制线束(G4NA : NU 2.0L)(1)

CV21-1

C200-AA PCM(A/T)

- 10针/黑色(BSH_ECU_105F_B)

104	104	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	
84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64
63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43
42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22
21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1. -	-	29. -	-	58. P	ATM变速杆(升档)	82. W	发动机冷却水温度传感器(信号)
2. -	-	30. -	-	59. R	ATM电磁阀(油温传感器(+))	83. B	氧传感器(上) V_G
3. -	-	31. -	-	60. -	-	84. R	氧传感器(上) V_N
4. -	-	32. Y	ETC电机&节气门位置传感器(TP磁铁)	61. -	-	85. -	-
5. -	-	33. -	-	62. Y	加速踏板位置传感器(APS. 搭铁)	86. -	-
6. -	-	34. R	ETC电机&节气门位置传感器(TPS. 搭铁)	63. Br	A加速踏板位置传感器(APS. 搭铁)	87. O	ATM电磁阀(电磁阀电源2)
7. G	活性碳罐净化控制电磁阀	35. -	-	64. -	-	88. Gr	ATM电磁阀(电磁阀电源2)
8. -	-	36. -	-	65. -	-	89. P	ATM电磁阀(SS-A)
9. -	-	37. Gr	ATM变速杆(升档)	66. -	-	90. -	-
10. G	巡航控制开关(电源)	38. W	ATM变速杆(选择开关)	67. -	-	91. -	-
11. L	歧管绝对压力传感器(电源)	39. Br	ATM电磁阀(油温传感器(-))	68. -	-	92. -	-
12. B	ETC电机&节气门位置传感器(TPS. 信号)	40. -	-	69. -	-	93. -	-
13. L	发动机冷却水温度传感器(搭铁)	41. W	氧传感器(下)(搭铁)	70. -	-	94. P	变速器档位开关(S1)
14. -	-	42. -	-	71. -	-	95. Gr	ATM电磁阀(输出速度电源)
15. L	加速踏板位置传感器(APS. 电源)	43. Br	ATM电磁阀(UD_VFS)	72. -	-	96. Br	ATM电磁阀(输入速度电源)
16. B	氧传感器(上)(搭铁)	44. W	ATM电磁阀(35R_VFS)	73. Br	变速器档位开关(S4)	97. -	-
17. -	-	45. G/O	ATM电磁阀(锁止离合器_VFS)	74. R	变速器档位开关(S2)	98. -	-
18. P	ETC电机&节气门位置传感器(TP电源)	46. P	ATM电磁阀(V_VFS)	75. G	变速器档位开关(S3)	99. W	ATM电磁阀(输入速度信号)
19. Gr	加速踏板位置传感器(APS. 电源)	47. -	-	76. -	-	100. L	ATM电磁阀(输出速度信号)
20. B	组合开关(巡航控制开关搭铁)	48. -	-	77. -	-	101. -	-
21. -	-	49. -	-	78. O	燃油传感器&燃油泵电机	102. -	-
22. Y	ATM电磁阀(OD_VFS)	50. -	-	79. O	组合开关(巡航控制开关信号)	103. Y	氧传感器(下)(信号)
23. L	ATM电磁阀(管路压力_VFS)	51. W	交流发电机(FR)	80. -	-	104. G	氧传感器(上) V_IP
24. O	氧传感器(上)(加热器)	52. -	-	81. P	氧传感器(上)(信号)	105. Br	氧传感器(上) V_RC
25. O	氧传感器(下)(加热器)	53. L/B	制动灯开关(制动测试开关)				
26. G	ATM电磁阀(SS-B)	54. O	加速踏板位置传感器(APS. 信号)				
27. -	-	55. -	-				
28. -	-	56. L/O	加速踏板位置传感器(APS. 信号)				
		57. -	-				