

控制线束(G4NA : NU 2.0L)(6)

CV21-6

C206 交流发电机


- 3母/灰色(KET_090IWP_03F_GR_3)



- | | | | |
|------|--------------------|------|-------------|
| 1. L | ECM/PCM(COM) | 3. W | ECM/PCM(FR) |
| 2. G | 室内接线盒(保险丝-仪表盘)、二极管 | | |

C207 前雨刮器电机

- 5母/黑色(KUM_NDWP_05F_B)



- | | | | |
|------|----------------------|------|--------------------------------|
| 1. B | 搭铁(GC202) | 4. G | 组合开关(低速开关) |
| 2. L | 发动机室接线盒(前雨刮器(低速)继电器) | 5. P | 组合开关(高速开关) |
| 3. Y | 室内接线盒(保险丝-前雨刮器) | | [配备雨传感器] 发动机室接线盒(雨刮器(雨传感器)继电器) |

C208 点火锁止开关(M/T)

- 2母/白色(KET_090III_02F_W_L)



- | | | | |
|------|------------------------------|------|-------------------------|
| 1. P | [未配备智能钥匙] ECM 发动机室接线盒(起动继电器) | 2. R | [未配备智能钥匙] 室内接线盒(保险丝-智能) |
| B | [配备智能钥匙] 搭铁(GC204) | W | [配备智能钥匙] 智能钥匙控制模块 |

C211 发动机室冷却水温度传感器


- 3母/黑色(KUM_62Z_03F_B_WTS)



- | | | | |
|------|---------------|------|---------------|
| 1. L | ECM/PCM传感器搭铁) | 3. W | ECM/PCM传感器信号) |
| 2. - | - | | |

C213-1 凸轮轴位置传感器#1


- 3母/黑色(AMP_JPT_03F_B_S1)



- | | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 1. G | EMS盒(保险丝-传感器4) | 3. W | ECM/PCM传感器信号) |
| 2. P | ECM/PCM传感器搭铁) | | |

C213-2 凸轮轴位置传感器#2

- 3母/黑色(AMP_JPT_03F_B_S1)



- | | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 1. G | EMS盒(保险丝-传感器4) | 3. Y | ECM/PCM传感器信号) |
| 2. W | ECM/PCM传感器搭铁) | | |