

说明

如果碰撞后进入展开状态，驾驶席扣环拉紧器和安全带拉紧器同时工作。它位于驾驶席座椅扣环附近，同时是弥补拉紧器行程短的装置。驾驶席扣环拉紧器由两个拉线支撑，碰撞后安全带扣环拉紧安全带，它作为辅助装置防止驾驶员脱离座椅。

不要直接测量前驾驶席扣环拉紧器的电阻。测量装置的电流可能引起安全气囊意外展开。