

大灯**维修提示(1)****电路图**

要操纵大灯，点火开关必须在ON以上位置。转动组合开关上的灯光开关到“大灯”位置，并把变光/超车开关置于近光或远光位置。

通常，将变光/超车开关置于近光位置。

• E护送大灯功能

此系统在夜间为驾驶员提供能见度。

1. 在大灯ON状态，把点火开关转至ACC或OFF位置，护送灯光(尾灯)保持亮持续20分钟。
2. 如果驾驶席车门打开和关闭，30秒后护送灯光OFF。
3. 按动遥控器(或智能钥匙)上的闭锁按钮2次，或将灯光开关转至OFF或Auto位置，护送灯光OFF。

• 变光/超车开关:近光

灯光开关在“大灯”位置，将变光/超车开关置于近光位置时，IPS控制模块接收信号并通过ARISU-左、右控制大灯(近光)ON。同时，IPS控制模块将大灯近光ON信号通过C-CAN通信传送到仪表盘内的MICOM，大灯近光指示灯ON。

• 变光/超车开关:远光

灯光开关在“大灯”位置，将变光/超车开关置于远光位置时，IPS控制模块接收信号并通过ARISU-左、右控制大灯(远光)ON。同时，IPS控制模块将大灯远光ON信号通过C-CAN通信传送到仪表盘内的MICOM，大灯远光指示灯ON。

• 变光/超车开关:超车

朝向驾驶员方向拉动变光/超车开关2~3次，警告对面车辆驾驶员，并接通仪表盘上的远光指示灯和大灯。

无论灯光开关是否在大灯位置，都可以工作。

• 组合开关检查

检查组合开关各位置处端子之间导通性。如果导通性不良，更换组合开关。

[灯光开关]

端子 位置	1	2	4
OFF			
尾灯	○	○	
大灯	○	○	○

[变光/超车开关]

端子 位置	10	8	9	1
HU	○		○	
HL	○	○		
P	○		○	○

HU : 大灯远光

HL : 大灯近光

P : 大灯超车开关